

<input type="text"/>	[m] 1:1	<input type="text"/>	[cm] 5:1	<input type="text"/>	[mm] 5:1
<input type="text"/>	[m] 1:2	<input type="text"/>	[cm] 2:1	<input type="text"/>	[mm] 2:1
<input type="text"/>	[m] 1:5	<input type="text"/>	[cm] 1:1	<input type="text"/>	[mm] 1:1
<input type="text"/>	[m] 1:10	<input type="text"/>	[cm] 1:2	<input type="text"/>	[mm] 1:2
<input type="text"/>	[m] 1:20	<input type="text"/>	[cm] 1:5	<input type="text"/>	[mm] 1:5
<input type="text"/>	[m] 1:25	<input type="text"/>	[cm] 1:10	<input type="text"/>	[mm] 1:10
<input type="text"/>	[m] 1:50	<input type="text"/>	[cm] 1:20	<input type="text"/>	[mm] 1:20
<input type="text"/>	[m] 1:100	<input type="text"/>	[cm] 1:25	<input type="text"/>	[mm] 1:25
<input type="text"/>	[m] 1:200	<input type="text"/>	[cm] 1:50	<input type="text"/>	[mm] 1:50
<input type="text"/>	[m] 1:500	<input type="text"/>	[cm] 1:100	<input type="text"/>	[mm] 1:100
<input type="text"/>	[m] 1:1000	<input type="text"/>	[cm] 1:200	<input type="text"/>	[mm] 1:200
<input type="text"/>	[m] 1:2000	<input type="text"/>	[cm] 1:500	<input type="text"/>	[mm] 1:500
<input type="text"/>	[m] 1:5000	<input type="text"/>	[cm] 1:1000	<input type="text"/>	[mm] 1:1000
<input type="text"/>		<input type="text"/>	[cm] 1:2000	<input type="text"/>	[mm] 1:2000
<input type="text"/>		<input type="text"/>	[cm] 1:5000	<input type="text"/>	[mm] 1:5000

Archies AutoCAD Trickkiste | 02 Maßstäbe in AutoCAD | Kurzanleitung zum Import

mit *"MSTABLISTERBEARB"* das Fenster *"Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten"* aufrufen | aufgrund eines Bugs in älteren AutoCAD-Versionen können eine Vielzahl von Maßstäben vorhanden sein (z.B.: mit Zusatz _1, _1_2,...) | nun alle Einträge löschen bzw. *"Maßstäbe zurücksetzen > metrisch"*; ist ein Maßstab für ein Ansichtsfenster in Verwendung, kann er nicht gelöscht werden, daher eventuell alle Ansichtsfenster zuvor auf 1:1 stellen | abhängig von den verwendeten Einheiten im Modellbereich [m], [cm], [mm] die obigen Ansichtsfenster mit "Ctrl-C + Ctrl V" (copy&paste) in die Zeichnung einfügen und wieder löschen, AutoCAD speichert die Einstellungen dann in der Zeichnung mit ab | Ansichtsfenster anklicken (Achtung, kein Doppelklick ins Ansichtsfenster), eventuell "aufsperrn" (Symbol Vorhängeschloß rechts unten) und nun den gewünschten Maßstab einstellen | ist der richtige Maßstab eingestellt, Ansichtsfenster wieder "zusperren" um ein versehentliches Verstellen des Ansichtsfensters auszuschließen! | eventuell der Übersicht halber nochmal *"MSTABLISTERBEARB"* ausführen und zuvor nicht zu löschende Maßstäbe (da in Verwendung) entfernen