

# Eine neue Position anlegen

Neue Positionen werden in der Regel über Schaltflächen im Menüband in den Registern "Dach", "Bauteile", "Gründung und Grundbau" oder "Details" in das Modell eingefügt. Dabei ist das Vorgehen immer gleich:

Erläuterungen  
= online Hilfe  
mb

Mit einem Klick auf den oberen Teil der geteilten Auswahlschaltfläche öffnet sich das Standardmodul für diese Schaltfläche mit der Standardvorlage, hier also das Modul S172.de und die Vorlage "Holz-Pultdachbinder".

Mit einem Klick auf den unteren Teil der geteilten Auswahlschaltfläche öffnet sich die Auswahlliste.

**Inhalt der Liste verwalten**

Über den Eintrag "Inhalt der Liste verwalten" wird der Dialog erreicht, in dem der Umfang der Liste gesteuert werden kann. Beispielsweise kann ausgewählt werden ob nicht lizenzierte Module angezeigt werden sollen.

Fahrt man mit der Maus über die angezeigten Module, wird rechts eine Auswahlliste mit den zum Modul verfügbaren Vorlagen angezeigt.

Mit einem Klick auf eines der angezeigten Module würde das ausgewählte Modul mit der zugehörigen Standardvorlage geöffnet, hier also das Modul S170.de mit der Vorlage Holz-Satteldachbinder.

Soll eine andere Vorlage ausgewählt werden als die Standardvorlage, kann diese über die rechts angezeigte Auswahlliste ausgewählt werden. Mit einem Klick auf die Vorlage öffnet sich also das ausgewählte Modul und die ausgewählte Vorlage, hier wäre das das Modul

**Inhalt der Modulisten**

Modul	Beschreibung	Norm	Standard
S220.de	Stahlbeton-Träger, deckengleich	DIN EN 1992-1-1:2011-01	
S293.de	Stahlbeton-Ringbalken	DIN EN 1992-1-1:2011-01	
S320.de	Stahlbeton-Durchlaufträger, Doppelbiegung, Norm...	DIN EN 1992-1-1:2011-01	
S340.de	Stahlbeton-Durchlaufträger, veränderliche Quersch...	DIN EN 1992-1-1:2011-01	
S350.de	Stahlbeton-Fertigteilträger	DIN EN 1992-1-1	
S360.de	Stahlbeton-Träger, wandartig	DIN EN 1992-1-1:2011-01	

als Standard-Modul    Sichtbarkeit der Normen...     nur lizenzierte BauStatik-Module anzeigen

Vorlagen der Module

Vorlage	Beschreibung	Standard
Stahlbeton-Fertigteilträger	Fertigteilträger, DIN EN 1992-1-1	Standard
Stb_Buro-Träger	Fertigteilträger, DIN EN 1992-1-1	

als Standardvorlage    Vorlage umbenennen    Vorlage löschen

Speichern    Abbrechen    Hilfe

**Position neu**

Inhalt Liste verwalten sieht man nur bei Zugang über Register (eingewolkerter Bereich)

nicht vorhanden bei:  
- Strg+N

- Kontextmenü im Modell-Inhalt  
- Schnellzugriff neue Position  
- Selektion Bearbeiten

**Position neu**

Selektion

Bearbeiten

Einfügen    Duplizieren    Löschen    Umbenennen    Archivieren    als Vorlage speichern    Position sichtbar    Position im Dokument    Nach Position    Viewer-Ausgabe    Freier Text    Text-datei    Standard-text

Ordnern    Position

Modell    Eingabe: F2 - Fertigteilträger, DIN EN ...    Texthilfe