



Dieses Blatt zeigt die Darstellung der Profibus-DP Anschlüsse an drei HBM Messracks. Am letzten HBM Messrack muß der Abschlusswiderstand am PB-Stecker auf "ON" stehen!! Sollte nur ein HBM Messrack angeschlossen sein, so muss der Abschlußwiderstand an dem gerät auf "ON" stehen!!

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.