

Parametersyntax (Zelle der Kopfzeile)	Zulässige Werte (Körperzelle)	Standard, wenn der Wert leer gelassen wird
<u>Nur Teile</u>		
<u>\$Konfiguration</u> @teil_name	Konfigurationsname	Nicht ausgewertet
<u>\$Konfiguration</u> @feature_name	Konfigurationsname	Nicht ausgewertet
<u>Teile und Baugruppen</u>		
<u>\$Kommentar</u>	Beliebige Textzeichenkette	Leer
<u>\$Benennung</u>	Beliebige Textzeichenkette	Konfigurationsname
<u>\$Status</u> @Feature_Name	Unterdrückt, U Nicht unterdrückt, N	Nicht unterdrückt
<u>Bemaßung</u> @Feature_Name - oder - <u>Bemaßung</u> @Skizzen_Name	beliebiger gültiger Dezimalwert für die Bemaßung	Nicht ausgewertet
<u>\$Eltern</u>	Name der Eltern-Konfiguration	Eigenschaft ist nicht definiert
<u>\$orn</u> @Eigenschaft	Beliebige Textzeichenkette	Eigenschaft ist nicht definiert
<u>\$Status</u> @Gleichungsnummer@ <u>Gleichungen</u>	Unterdrückt, U Nicht unterdrückt, N	Nicht unterdrückt
<u>\$Status</u> @Beleuchtungsname	Unterdrückt, U Nicht unterdrückt, N	Nicht unterdrückt
<u>\$Status</u> @Skizzen_Bezeichnung@ <u>Skizzen_Name</u>	Unterdrückt, U Nicht unterdrückt, N	Nicht unterdrückt
<u>\$user notes</u>	Beliebige Textzeichenkette	Nicht ausgewertet
<u>\$Farbe</u>	32-Bit Ganzzahl, die den RGB- Farbwert (Rot, Grün, Blau) festlegt	Null (Schwarz)
<u>\$SW-MASSE</u>	beliebiger gültiger Dezimalwert für die Masse	Der berechnete Wert der Masse im Dialogfeld <u>Masseneigenschaften</u> .
<u>\$SW-SCHWERPUNKT</u>	jeder legale Dezimalwert für die Koordinaten des Schwerpunkts im Format x, y, z	Der berechnete Wert der Masse im Dialogfeld <u>Masseneigenschaften</u> .
<u>\$Toleranz</u> @Bemaßungsname	Siehe <u>Toleranz-Schlüsselwörter und Syntax in Tabellen</u> .	KEINE , oder für eine abgeleitete Konfiguration der Toleranzwert der Eltern-Konfiguration.
<u>Nur Baugruppen</u>		
<u>\$Anzeigestatus</u>	Anzeigestatusname	Für neue Konfigurationen

		Anzeigestatus-1. Für bestehende Konfigurationen der Name des letzten aktiven Anzeigestatus dieser Konfiguration.
\$Status@Komponentenname <referenzierte Kopie>	Vollständig, V Unterdrückt, U	Vollständig
\$Konfiguration@Komponentenname <referenzierte Kopie>	Konfigurationsname	Aktuelle oder zuletzt gespeicherte Konfiguration der Komponente ANMERKUNG: Wenn die Komponente eine abgeleitete Konfiguration verwendet und der Wert in der Tabelle leer ist, wird die verwendete Konfiguration mit der Eltern-Konfiguration verknüpft.
\$never expand in BOM	Ja (niemals aufklappen) Nein (aufklappen ermöglichen)	No
<u>Obsolete Parameter</u>		
\$Anzeige@Komponentenname <referenzierte Kopie>	\$ANZEIGE ist obsolet. Siehe Sichtbarkeit von Komponenten in Tabellen .	