

Zusätzliche Codenummern bei normalem Projekt:

Einstellungen

Benutzer Projekt

- Automatik
- Stammdaten
- Zeichnung
 - Defaultformblätter
 - Maßstäbe
 - Textgröße
 - Raster
 - Bemaßung
 - Layer
 - Standardsymbole
 - Projektkopfdaten
 - Mehrfachverbindungen
 - Schriftart
 - Zusätzliche Codenummern
 - Klemmendaten
 - Zieldaten
 - Aderdaten
- Listen

Klemmendaten			
Nr	Codenummer	Länge	
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	
7	0	0	
8	0	0	
9	0	0	
10	0	0	

Einträge bei Projekt mit „defekten“ "BMK.kl2" Datei:

Einstellungen

Benutzer Projekt

- Querverweise
- Vorverdrahtung
- Einbauorte
- MSR
 - Dimensionierung
 - Adernummerierung
 - Gerätenummerierung
 - Eindeutigkeitsfestlegung
- Stammdaten
 - Symbole
 - Translate
 - Geräte
 - Kabel
 - Leisten/Klemmen/Stecker
 - Dimensionierung

Klemmendaten			
Nr	Codenummer	Länge	
1	2	11826	
2	19276	57	
3	-1	50	
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	
7	0	0	
8	0	0	
9	0	0	
10	0	0	