

Auschecken

Konfiguration

Abhängigkeit
 Alle(s) ▾

Zeichnungen einschließen
 Generische Teile einschließen
 Varianten einschließen

Mitglieder ...
 neueste ▾

Aktualisieren

Auscheck-Optionen

[Workspace] Zusammenstellung

Nach: A ▾

Als: Lokale Kopie ▾

Editor starten

Auszucheckende Objekte

Objektversionen | Familientabellen-Versionen

Tabellenanzeigeconfiguration: ▾

Name / 1	Zweig / 2	Änderungsstand / 3	Version / 4	Regel	Beziehungstypen
2764.prt	main	-	7	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
2847.prt	main	I	6	Generisches Teil/Variante	
2848.prt	main	H	12	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-35066.prt	main	-	5	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-35508.prt	main	E	12	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46139.prt	main	-	1	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46140.prt	main	-	3	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46159.prt	main	-	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46160.prt	main	-	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46162.prt	main	-	5	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46163.prt	main	-	1	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46164.asm	main	-	1	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46165.prt	main	-	6	Generisches Teil/Variante	
30-46166.asm	main	-	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46167.prt	main	-	1	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46181.prt	main	-	1	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46239.prt	main	A	0	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46243.prt	main	-	0	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46244.prt	main	-	0	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46245.prt	main	-	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46246.prt	main	-	1	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30189.prt	main	E	26	Generisches Teil/Variante	
30664.prt	main	F	5	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30903.prt	main	A	10	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30904.prt	main	-	10	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
31501.prt	main	E	20	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
33016.prt	main	D	5	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
34841.prt	main	G	4	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
37652.prt	main	B	10	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
38320.prt	main	E	20	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
38697.prt	main	-	15	Generisches Teil/Variante	
38879.prt	main	A	8	Generisches Teil/Variante	
39224.asm	main	-	16	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
50746.prt	main	D	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
51543.asm	main	-	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
el29921-33-w.asm	main	-	5	Ausgangs-PIV	
wz-150-ms3_buegel_...	main	A	3	Abhängigkeitskonfiguratio...	Teil zusammenführen
wzs-030-34841.prt	main	-	2	Abhängigkeitskonfiguratio...	Teil zusammenführen

Situation 1

Baugruppe auschecken nur
mit generischen Teilen

Keine Zeichnung

Baugruppe



Auschecken

Konfiguration

Abhängigkeit: ▾

Zeichnungen einschließen

Generische Teile einschließen

Varianten einschließen

Mitglieder:

neueste ▾

Auscheck-Optionen

Zusammenstellung

Nach: ▾

Als: ▾

Editor starten

Auszucheckende Objekte

Objektversionen | Familientabellen-Versionen

Tabellenanzeigeconfiguration:

Name / 1	Zweig / 2	Änderungsstand / 3	Version / 4	Regel	Beziehungstypen
30-46246.prt	main	-	1	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30-46431.prt	main	H	0	Generisches Teil/Variante	
30189.prt	main	E	26	Generisches Teil/Variante	
30315.prt	main	H	11	Generisches Teil/Variante	
30664.prt	main	F	5	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30903.prt	main	A	10	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
30904.prt	main	-	10	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
31464.prt	main	B	8	Generisches Teil/Variante	
31501.prt	main	E	20	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
31956.prt	main	G	8	Generisches Teil/Variante	
33016.prt	main	D	5	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
34123.prt	main	H	12	Generisches Teil/Variante	
34550.prt	main	E	20	Generisches Teil/Variante	
34701.prt	main	H	12	Generisches Teil/Variante	
34841.prt	main	G	4	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
34841_flat1.prt	main	G	5	Generisches Teil/Variante	
35023.prt	main	E	19	Generisches Teil/Variante	
35141.prt	main	H	9	Generisches Teil/Variante	
35358.prt	main	-	12	Generisches Teil/Variante	
35359.prt	main	D	4	Generisches Teil/Variante	
35838.prt	main	H	7	Generisches Teil/Variante	
36389.prt	main	-	7	Generisches Teil/Variante	
37224.prt	main	D	4	Generisches Teil/Variante	
37652.prt	main	B	10	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
37803.prt	main	-	3	Generisches Teil/Variante	
38313.prt	main	H	11	Generisches Teil/Variante	
38320.prt	main	E	20	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
38337.prt	main	E	19	Generisches Teil/Variante	
38697.prt	main	-	15	Generisches Teil/Variante	
38879.prt	main	A	8	Generisches Teil/Variante	
39196.prt	main	H	11	Generisches Teil/Variante	
39224.asm	main	-	16	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
40075.prt	main	-	16	Generisches Teil/Variante	
43350.asm	main	-	15	Generisches Teil/Variante	
43350kstbg.prt	main	-	12	Generisches Teil/Variante	
50746.prt	main	D	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
51543.asm	main	-	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
7665.prt	main	-	3	Generisches Teil/Variante	
el29921-33-w.asm	main	-	5	Ausgangs-PIV	
wz-150-ms3_buegel_...	main	A	3	Abhängigkeitskonfiguratio...	Teil zusammenführen
wzs-030-34841.prt	main	-	2	Abhängigkeitskonfiguratio...	Teil zusammenführen

Baugruppe →

Situation 2:

Baugruppe auschecken mit generischen Teilen und Varianten

Keine Zeichnung

Auschecken

Konfiguration

Abhängigkeit: Alle(s)

Zeichnungen einschließen

Generische Teile einschließen

Varianten einschließen

Mitglieder: neueste

Aktualisieren

Auscheck-Optionen

Workspace: Zusammenstellung

Nach: A

Als: Lokale Kopie

Editor starten

Auszucheckende Objekte

Objektversionen | Familientabellen-Versionen

Tabellendarstellungskonfiguration: [Dropdown]

Name / 1	Zweig / 2	Änderungsstand / 3	Version / 4	Regel	Beziehungstypen
31501.prt	main	E	20	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
31956.prt	main	G	8	Generisches Teil/Variante	
33016.prt	main	D	5	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
34123.prt	main	H	12	Generisches Teil/Variante	
34550.prt	main	E	20	Generisches Teil/Variante	
34701.prt	main	H	12	Generisches Teil/Variante	
34841.drw	main	G	3	Zeichnung	
34841.prt	main	G	4	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
34841_flat1.prt	main	G	5	Generisches Teil/Variante	
35023.prt	main	E	19	Generisches Teil/Variante	
35141.prt	main	H	9	Generisches Teil/Variante	
35358.prt	main	-	12	Generisches Teil/Variante	
35359.prt	main	D	4	Generisches Teil/Variante	
35838.prt	main	H	7	Generisches Teil/Variante	
36389.prt	main	-	7	Generisches Teil/Variante	
37224.prt	main	D	4	Generisches Teil/Variante	
37652.prt	main	B	10	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
37803.prt	main	-	3	Generisches Teil/Variante	
38313.prt	main	H	11	Generisches Teil/Variante	
38320.prt	main	E	20	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
38337.prt	main	E	19	Generisches Teil/Variante	
38697.prt	main	-	15	Generisches Teil/Variante	
38879.drw	main	B	1	Zeichnung	
38879.prt	main	A	8	Generisches Teil/Variante	
39196.prt	main	H	11	Generisches Teil/Variante	
39224.asm	main	-	16	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
39224.drw	main	I	0	Zeichnung	
39225.drw	main	-	3	Zeichnung	
40075.prt	main	-	16	Generisches Teil/Variante	
43350.asm	main	-	15	Generisches Teil/Variante	
43350.drw	main	C	0	Zeichnung	
43350kstbg.prt	main	-	12	Generisches Teil/Variante	
50746.drw	main	D	1	Zeichnung	
50746.prt	main	D	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
51543.asm	main	-	2	Mitgliedkonfiguration (Reg...	Mitgliedschaft
638502-01.drw	main	-	3	Zeichnung	
7665.prt	main	-	3	Generisches Teil/Variante	
el29921-33-w.asm	main	-	5	Ausgangs-PIV	
el29921-33-w.drw	main	-	2	Zeichnung	
wz-150-ms3_buegel_...	main	A	3	Abhängigkeitskonfiguratio...	Teil zusammenführen
wzs-030-34841.prt	main	-	2	Abhängigkeitskonfiguratio...	Teil zusammenführen

Zeichnung

Baugruppe

Situation 3:

Baugruppe inklusive Zeichnungen, generischen Teile und Varianten

Zeichnung ohne offensichtlichen Zusammenhang zur Baugruppe

Finde die Verbindung?

Wo muss ich suchen?

Konflikte beseitigen



Konfliktinfo

Objektname	Übergebar	Konflikttyp	
2847.drw	true	Es können nicht mehrere Versionen eines Objekts ausgecheckt werden. Mit	

Typ	Wert	
-----	------	--

Übergehen

Abbrechen