

Solid Edge ST4 Standard Parts Installation mit SQL Server Express 2008

Überblick der Installationen:



Solid System Team GmbH • Nittendorf • Schönaich • München



Allgemeine Voraussetzung:

- Windows Benutzerkontensteuerung ausschalten!
- ST4 Standard Parts erfordern für die Datenbank einen Microsoft SQL Express oder SQL Server. Einzelheiten zu bereits vorhandene Installationen von SQL oder openSQL Instanzen finden Sie in der "SPReadme.htm" und im Installationshandbuch von Standard Parts im Solid Edge Verzeichnis auf Ihrem PC. (c:\Programme\SolidEdgeST4\Program\StandardpartsInstallationguide.doc)

Kapitel:

- **<u>1a Lokale Installation Einzelplatz</u> (S.3-8)**
- 1b Lokale Installation für mehrere Plätze (S.9)
- 2a Netzwerkinstallation mit Server (S.10-20)
- **<u>2b Netzwerkinstallation ohne Server</u> (S.21-27)**



1a Lokale Installation Einzelplatz

SQL Server 2008 Express SP1, Datenbank, Solid Edge, Standard Parts Administrator auf einer Admin Workstation. Standard Parts-Verzeichnis lokal oder im Netzwerk.

- Installieren Sie Solid Edge.
- Installieren Sie von der SE Installations-DVD das Programm "Standard Parts Administration".
- Wenn noch kein SQL auf Ihrem PC ist oder Sie sich nicht sicher sind,
 aktivieren Sie an dieser Stelle unbedingt die Hauptteildateien.
 Dadurch werden die kostenlosen Mutterteile UND der SQL Server installiert.
 Wenn Sie bereits einen unterstützten lokalen SQL haben, aktivieren Sie diese Option nicht!

😸 Solid Edge Standard Parts Administrator - InstallShiel	d-Assistent
Angepasstes Setup Wählen Sie die Features, den Sie installieren wollen.	
Klicken Sie auf eine der Symbole in der Liste, um die Art einer	Feature-Installation zu ändern.
Standard Parts Administrator -Programmdate Hauptteildateien	Diese Komponente installiert die Solid Edge-Hauptteildateien.
	Dieses Feature benötigt 56MB auf Ihrer Festplatte.
4 III >	
Installieren nach: C: \Solid Edge Standard Parts\	Ändern
InstallShield	Weiter > Abbrechen

- Hier bestimmen Sie auch, wohin der Ordner f
 ür Ihre Teile installiert werden soll.
 Bei reinen Einzelplatzversionen empfiehlt sich der Standard oder eine zweite Festplatte.
 Wenn mehrere User auf dieses Verzeichnis zugreifen sollen installieren Sie die Teile auf ein Netzwerklaufwerk.
- Sie können jetzt Ihre lizenzierten Standard Parts (Machinery Library bzw. Piping Library) von der Solid Edge Zusatz- DVD installieren.
 Wenn Sie keine SE-Classic Lizenz haben, dann können Sie Standard Parts mit der aktuell installierten Demo-Datenbank testen. Die Einrichtung wäre dann hier zu Ende.

- Bei der Installation von Machinery/Piping Library haben Sie die Wahl, welche Normen Sie installieren möchten und, in welcher Sprache die Teile erscheinen sollen. Zudem müssen Sie hier wieder den entsprechenden Pfad auswählen, um festzulegen wohin die Teile installiert werden sollen.

Solid System Team

Wichtig:

Bitte installieren Sie diese in das gleiche Verzeichnis wie die Demodaten. Das Hauptverzeichnis lautet standardmäßig: x:\Solid Edge Standard Parts\ nicht x:\Solid Edge Standard Parts\Standard Parts\



 Öffnen Sie nach der Installation einen Windows Explorer und gehen Sie in das erstellte Verzeichnis. Sie sehen unter anderem den "Working folder". Darin werden generierte Teile abgelegt. Er beinhaltet u.a. "die SMAPINIFile.sac" mit den Einstellungen und den Ordner "Standard Parts", der die Mutterteile enthält. Öffnen Sie nun den Ordner "Standard Parts".

\mu HTML	20.03.2012 11:41	Dateiordner	
📗 Standard Parts 🛛 🧹 👘	13.04.2012 12:21	Dateiordner	
퉬 Working folder 🦳 💙	20.03.2012 11:41	Dateiordner	
📄 adminCust	25.06.2011 16:06	XML-Dokument	1 KB
📄 AliasQuick	25.06.2011 16:06	XML-Dokument	6 KB
SMAPINIFile.sac	13.04.2012 12:21	SAC-Datei	8 KB

- Dieser Ordner enthält zwei Ordner mit verschiedenen Versionen:
 V9.95 sind die Demo-Mutterteile
 V10.00 sind die Teile aus der Machinery Library.
- Löschen Sie den kompletten Ordner: "3D-Standard_Parts_V9.95 Diese Teile benötigen Sie ab sofort nicht mehr. Sie hatten diesen Ordner lediglich installiert, damit automatisch der SQL Server installiert und eingerichtet wird.

퉬 3D-Standard_Parts_V9.95	
3D-Standard_Parts_V10.00	
Navigation	
Previews	
Previews2	
MasterPartsFiller	

Solid System Team

 Öffnen Sie den Standard Parts Konfigurations-Assistenten unter "Start-Programme-Solid Edge ST4- Standard Parts".

- Dieser sollte fertig eingerichtet sein.
- Schritt 1 zeigt das Hauptverzeichnis.
- Schritt 2 zeigt die Datenbank und den Server, auf dem sie liegt (hier lokal, also localhost)
- Teileordner ist der Ordner, in dem sich die Mutterteile befinden.
- Arbeitsordner ist der Ordner, in dem sich die generierten Teile befinden.
- Zum Schluss haben Sie noch die Wahl ob die Versionsnummer in den Dateinamen der Standard Parts geschrieben werden soll. Also: Schraube_XYZ_M10x5_V.10.00

Wenn Sie dies nicht wünschen, entfernen Sie den Haken.

- "Teilename in Eigenschaft schreiben" legt fest, in welchem Eigenschaftsfeld der Name des Normteils geschrieben werden soll.

🎇 Solid Edge Standard Parts Configuration Wizard							
Dieser Wizard ermöglicht Ihnen die Änderung des Speicherortes Ihrer Standardteileordner. Diese Ordner können auf Ihrem Rechner oder im Netz legen. Sie müssen Administratorrechte haben, um diese Änderungen durchzuführen. Folgende Zeichen sind in den Pfaden nicht erlaubt, wenn Sie Insight verwenden: /\;*?"<> #{}%~ sowie Leerzeichen und ""							
Führen Sie unten angeführte Schritte aus.							
Schritt 1 - Geben Sie den Standard Parts Ordner oberster Ebene an. Es wird nic von Insight verwalteten Webordner zu verwenden.	ht empfohlen, einen						
D:\Solid Edge Standard Parts	Durchsuchen						
Schritt 2 - Geben Sie die untergeordneten Standard Parts Ordner ein	Voreinstellung						
Arbeitsdatenbank:							
localhost [V104]	Durchsuchen						
Teileordner:							
D:\Solid Edge Standard Parts\Standard parts	Durchsuchen						
I elle in Insight speichern							
 Teile im Dateisystem speichern 							
Ordner für generierte Teile:							
D:\Solid Edge Standard Parts\Standard parts	Durchsuchen						
Arbeitsordner:							
D:\Solid Edge Standard Parts\Working folder	Durchsuchen						
Ergänzen der Version im Dateinamen Teilnamen in Eigenschaft schreiben:	Titel 🔻						
Speichern Abbrechen							

Als Standard steht der Titel. Einige Verwaltungsprogramme wollen den Namen des Normteils aber in der Dokumentennummer haben.

- Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.

Öffnen Sie nun unter gleicher Position (Start- Programme-...) den Standard Parts Administrator.

Solid System Team

Als Standard ist immer noch die Demodatenbank vorhanden. Diese sollten, wie eben die Mutterteile dazu, gelöscht werden.



- Klicken Sie auf "Datenbank- Datenbank Manager".
- Klicken Sie zuerst auf "Neue Datenbank" und geben Sie einen beliebigen Namen ein. Klicken Sie auf "OK". Die neue Datenbank ist jetzt automatisch Ihre Arbeitsdatenbank.



Solid Edge Standard Parts Administrator [V104]

Prot

ame

Ctrl+D

Datenbank Kategorie Teil Einstellungen

Datenbank-Manager

- Sie haben nun eine neue, leere Datenbank. Nun können Sie die gewünschten Teile zu Ihrer Datenbank hinzufügen und verwalten.
- Klicken Sie Dazu auf "Datenbank- Teile hinzufügen".
- Variante 1 Smart Installer (empfohlen):

Installationsdatenbank	verwenden (empfohl	en)		
Installationsdatenbank	der Standardteile			
tandard parts\3D-	Standard_Parts_V10).00\Parent_Parts\Deli	very_DB.DE.PL.v1	0.00.ddb 🔒
Zuletzt verwendete	e Standard Parts Dat	enbank		
				•
Zuletzt verwendete	Standard Parts Dat	enbank (Version ST2 u	ind niedriger)	
Vorhandenes Standardt Vorhandene Standardte Anleitung Die empfohlene Method Verwendung der Installa Wählen Sie Tiecene Sta	eil hinzufügen (Einze eile hinzufügen (Pfad e zur Erweiterung od tionsdatenbank. Get ndardteile erstellen''	eiteil) auswahl) er Aktualisierung der S ven Sie dazu den Pfad wenn Sie selbst neue :	andardteile-Biblioth zur Installationsdat Standardteile anleg	iek ist die enbank ein. en möchten oc

Direkter Einfluss, welche Normen installiert werden sollen:

 Wählen Sie "Zuletzt verwendete Standard Parts Datenbank" und gehen auf "Weiter".
 Bei einem Upgrade können Sie hier

auch eine ältere Datenbank auswählen.

 Warten Sie bis die Datenbank geladen wurde. Nun können Sie bestimmen, welche Normen und Kategorien installiert werden sollen.

Hier können Sie jederzeit Normen/ Kategorien oder Teile de/aktivieren.

Hinweis: Es sind alle Normen sichtbar. Um diese zu nutzen, müssen sie vorher bei der Installation von Machinery-/ Piping-Library mit installiert worden sein.

Solid Edge Standard Parts - Smart	t Installer C:\	Solid Edge	e Standard Parts	\Standard parts	\3D-St	X
ASME ASME CSN CSN CSN CSN Pan head Control Contro	Aktion	Entfernen	sieren oder hinz	Teilname		Grund de
Anzahl Teile: 291142 Differenz zu alter DB: 88821 Anleitung Verwenden Sie diesen SmartInstaller, momentan verwendeten Teile und der	um die Teile a	auszuwähler eren Änderi	III n, die Sie installier ung in der neuen 1	ren möchten. Die Version. Sie könne	Tabelle zeigt die en Ihre bestehend	► leg.Tge
aktualisieren oder neue Teile hinzufüg	jen.		Ab	brechen	Installiere	en e







- Variante 2 kompletter Pfad mit allen vorhandenen Teilen:

Während der Installation keinen direkter Einfluss, welche Normen installiert werden sollen, jedoch später über Variante 1 wieder veränderbar.

- Wählen Sie "Vorhandene Standardteile hinzufügen (Pfadauswahl)" und klicken auf "Weiter".

	dardteile hinzufügen	X
Inst	allationsdatenbank verwenden (empfohlen)	
In	stallationsdatenbank der Standardteile	
	tandard parts\3D-Standard_Parts_V10.00\Parent_Parts\Delivery_DB.DE.PL.v10	
0	Zuletzt verwendete Standard Parts Datenbank	
0	Zuletzt verwendete Standard Parts Datenbank (Version ST2 und niedriger)	
		-
⊚ Vort	nandenes Standardteil hinzufügen (Einzelteil)	
o von	nandene Standardteile hinzufugen (Pfadauswahl)	
Anleit Die e Verw Wäh hinzu	randene Standardteile hinzufugen (Hadauswahi) ung mgfohlene Methode zur Erweiterung oder Aktualisierung der Standardteile-Bibliothe endung der Installationsdatenbank, Geben Sie dazu den Pfad zur Installationsdate len Sie "Eigene Standardteile erstellen" wenn Sie sebat neue Standardteile anlege en Sie eine der anderen Optionen, um Standardteile direkt aus den Installationsordr zufugen.	sk ist die nbank ein. en möchten oder nem

- Hier sehen Sie den Pfad für den Teileordner.
- Klicken Sie einfach auf "Ok": Alle Mutterteile, die in Ihrem Verzeichnis installiert sind, werden zur Datenbank hinzugefügt.

Je nach Anzahl und PC-Hardware kann dies zwischen einigen Minuten und mehrere Stunden dauern.

🚳 Teile hinzufüg	jen					23
Pfad	lid Edge Standa	rd Parte\Standa	rd parte			
	nia Eage Standa	ra Farts (Standa	u purta			
Dokumenttur	en					
Alle	ASM	V PAR	√ DFT	V PSM	V PWD	
Untergeo	rdnete Ordner du	irchsuchen				
Verknüpft	ungen untersuche	'n	Pfad lösch	nen Pt	fad hinzufügen	
Anleitung						
Teile hinzufüge	n				\	
					2	
	Abbre	echen	Zurück		ок	

Solid System Team

R	legistrierung
	D:\Solid Edge Standard Parts\Standard parts\3D-Standard_Parts_V10.00\Parent_Parts\Rivet_DIN_7340_A_Var_Gen.par
	1 / 1329
	Rohmiet DIN 7340 - A 2,5 x 0,4 x 8
	20 / 560
	Abbrechen

Die Installation und Einrichtung ist nun beendet.
 Sie können Standard Parts wie gewohnt über Ihr Solid Edge verwenden.



1b Lokale Installation für mehrere Plätze

SQL Server 2008 Express SP1, Datenbank, Solid Edge, Standard Parts Administrator auf mehreren Admin Workstation. Standard Parts-Verzeichnis im Netzwerk.

Hinweis: Mehrere Arbeitsplätze mit eigenem Administrator sollten auf jedenfall Ihr Standard Parts-Verzeichnis im Netzwerk liegen haben, da es sonst beim Öffnen von Assemblies auf unterschiedlichen Workstations zu Dateiverknüpfungsproblemen kommt! Normteile sollten immer zentral oder projektbezogen abgelegt sein.

Diese Variante eignet sich nur für kleine Betriebe mit wenig Arbeitsplätzen. Jeder User ist zugleich sein eigener Standard Parts-Administrator.

 Gehen Sie hierbei genau wie bei <u>Punkt 1a</u> vor. Jeder User installiert seine eigene Datenbank.
 Die Hauptgruppendateien (Demo-Datenbank) und die Machinery/Piping Library müssen auf einem zugänglichen Netzwerklaufwerk installiert werden.
 Die Machinery/Piping Library muss jedoch nur einmal und nicht von jedem User erneut installiert werden.



2a Netzwerkinstallation mit Server

Server: SQL Server 2008 Express SP1 oder kompatible Variante (siehe SPReadme), Datenbank, Standard Parts-Verzeichnis im Netzwerk

Admin Workstation: Solid Edge, Standard Parts Administrator

User Workstation: Solid Edge, Solid Edge ASM Dateiablage: Pfad für SAC File

Voraussetzungen am Server: SQL Server 2008 Express benötigt: <u>.NET Framework 3.5 SP1</u> <u>Windows Installer 4.5</u> <u>Windows PowerShell1.0</u>

SERVER:

- Als erstes installieren Sie den SQL auf Ihrem Server.
 Öffnen Sie auf der Solid Edge-Installations DVD die Setup-Datei aus dem Verzeichnis: \\StdParts\ISSetupPrerequisites\Microsoft SQL Server 2008 Express SP1 (x86 & x64Wow)
- Systemkonfigurationsüberprüfung durchführen



- Wählen Sie links den Punkt "Installation" und dann rechts "Neue eigenständige SQL Server-Installation hinzufügen …." aus. Nun wird erneut eine Prüfung durchgeführt.

Solid System Team



- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen.

🍀 SQL Server 2008-Setup	×0.	🚼 SQL Server 2008-Setup	
Product Key Überprüfen Sie die zu installierende	s SQL Server 2008-Editon.	Lizenzbedingungen Zur Installation von SQL Server 20	008 müssen Sie den Microsoft-Softwareizerzbedingungen zustimmen.
Product Key Lizentsedrgungen Seitzp-Lihterstützungsdateen	Geben Sie eine Free SQL Server-Edition an, oder stellen Sie einen Product Key für SQL Server bereit, um dess Instaur van SQL Server ZUB in uberprüfen. Gelen Sie au Iberprüfung diese SQL Server 2008 Friedrad ent Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Verpräckung die Anderson Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Editorn auf diese SQL Sterver Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Zuber Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Zuber Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Zuber Stellen St	Product Key Lizensbedingungen Setup-Unterstittungsdoteen	A CRCCOSOFT SOFTWARE: LIZENZBESTIMMUNGEN MUCCOSOFT SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION Comparison and and and and and and and and and an
	< Zurück. Weiter > Abbrechen		< Zurück Weiter > Abbrechen

- Klicken Sie auf "Installieren". Dies löst eine weitere Prüfung aus.

🚼 SQL Server 2008-Setup		_ _ _ _ _	🎇 SQL Server 2008-Setup		_0>
Setup-Unterstützungsd Klicken Sie auf 'Installieren', um die Aktualisierung von SQL Server 2008	ateien Unterstützungsdateien für das Setup erforderlich.	zu installieren. Diese Dateien sind für die Installation oder	Setupunterstützungsreg Die Setupunterstützungsregeh identi auftreten können. Alle Fehler müsser	eln fizieren Probleme, die bei der Installation von Unterstützungsdateien für das S behoben werden, bevor das Setup fortgesetzt werden kann.	iQL Server-Setup
Product før Lærenbedrig orgen Setup-Uniterstätzungsdateien	De folgenden komponenten sind	far SQL Server-Setup erforderich:	Setupanterstützungsregeln Fedtrassuwell Erforderholter Spectherplaz Felfer und Yeuwendungsberichtersteu Installetioneberek Installetioneberek Installetioneberek	Vergang abgeschössen. Erförjerch: 10. Fehler 0. Warrung 0. Übersprunge Detalls ausbänden << Detallstan Seinblickansensen Rustione ATL (Achten Templete Library) Rustione ATL (Achten Templete Library) Ru	1. Erneut ausführen Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech Erfolarech
		< Zurück Installeren Abbrechen		< Zarüdk Wei	ter > Abbrechen Hilfe



- Wählen Sie "Datenbankmoduldienste" aus und klicken Sie auf "Weiter".
- Belassen Sie die Instanzkonfiguration und klicken zweimal auf "Weiter".

🎲 SQL Server 2008-Setup		_ 🗆 🗵	🚼 SQL Server 2008-Setup				_ 🗆 ×
Featureauswahl Wählen Sie die zu installierenden Exp Analysis Services gruppiert werden.	ress-Features aus. Bei gruppierten Installationen können nur Datent	panikmoduldenste und	Instanzkonfiguration Geben Sie den Namen und die Instan	z-ID für die SQL Server-Instar	nz an.		
Sebuputentilizungregeh Testurauswahl Instantienfingusten Erfordentliche Specherplaz Serweitenfungusten Dathebeinnedikonfungusten Trotallationregeh Trotallationstatus Algeschlossen	Pedures: Instantian (Control and Leanse (Control and Leanse) (Control and Control and Leanse (Control and Control and Leanse) (Versibure Features) Versibure Features: Versibure Features: (Concernment) (Conce	Beschreiburg: Trichile des Daterbarnschlung der Merindens zum Stehtern, Des Deterbarisodie ermispieht den honordieten Zugef auf deten und sterbarten zum Stehtern, und stehten deten zum Stehten und beschaftung einer höhen Verfrügbartet.	Setupunterstützungregen Festuraussehl Instanzkonfiguration Erfordericher Speicherpitz Serverknofiguration Daterbaskinnodukonfiguration Pehrier- und verwedungsberichterste Installationsoph Installationsets Abgeschlossen	C Standerdostare C Banadorio Instance Instance-ID: Instance-ID: Instance-ID: Instance-Instancement SQL Server-Yerzeichnis: Instance Instance P	SQLExpress SQLExpress C-(Programmel/Microsoft SQL 5 C-(Programmel/Microsoft SQL 5 solures Edition	ierver(enver(MSSQL10.SQLExpre Version	555
	< Zurück	Weiter > Abbrechen Hilfe		,	<	2urück Weiter >	Abbrechen Hilfe

Solid System Team

- Unter "Dienstkonto" wählen Sie die den Kontonamen: "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" und "Weiter".

💱 SQL Server 2008-Setup		👯 SQL Server 2008-Setup				
Erforderlicher Speicherp Überprüfen Sie die Speicherpletzzuse	latz Immerfassung für die von Ihnern ausgewählten SQL Server-Fedures.	Serverkonfiguration Geben Sie die Konfiguration an.				
Setupunterstützungsregeln Featureauswahl Tostanskonfise sation	Zusammenfassung der Datenträgerverwendung:	Setupunterstützungsregeln Featureauswahl Instensionelingeration	Dienstkonten Sortierung Microsoft empfiehlt die Verwendun	g eines sepa	en SQL Server-Die	inst.
Erorderlicher Speicherplatz Serverkonfiguration Datenbankmodukonfiguration Fehler- und Verwendungsberichterste Installationsbereit Installationsbereit Installationssen	 Preigegebons: Instalationskraschnis (CII)Programm()Norsoft SQ, Server(); 0.08 erforderich Instancerzeichnis (CII)Programm()Morosoft SQ, Server(); 177 MB erforderich 	Effordenties speciarplatz Effordenties Speciarplatz Serverkonfiguration Deterbarkmodukonfiguration Fehler- und Verwendungsberichterste Installotionsbereit Installotionsbereit Installotionssteus Abmechinesen	Dienst SQL Server Database Engine Diese Dienste werden automatisch konflouriert (sofern möglich). Unte	Kontoname NT-AUTORITÄTISYSTEM Gleiches Konto für die Verwendung eines Konto	Kennwort	Starttyp Automatisch 💌 er-Dienste verwenden
			niedrigen Berechtigungen angeben Dienst SQL Server Browser	 Klicken Sie auf 'Hilfe', um weite Kontoname NT AUTHORITYLOCAL S 	re Informationen Kennwort	starttyp Deaktiviert
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe			< Zurück	Weiter > A	bbrechen Hilfe

 Wählen Sie "Gemischter Modus". Ggeben Sie nun ein Kennwort für das SQL-Systemadministrationskonto ("SA") ein (z.B. 1234) und klicken Sie auf "Aktuellen Benutzer hinzufügen". Klicken Sie dann zweimal auf "Weiter".

terver 2008-Setup		🗙 👯 SQL Server 2008-Setup	
Datenbankmodulkonfigu Geben Sie den Authentifizierungssich	ration erheitsmodus, die Administratoren und die Datenverzeichnisse für das Datenbankmodul an.	Fehler- und Verwendung Helfen Sie Microsoft beim Verbessern	jsberichterstellung der SQL Server-Fedures und -Dienste.
Sebupatentilitangengeh Festareauwahl Instructionity anton Enfordentilitet Servertanity auton Deterhandmonderkonfgrund team Installationsberek Installationsberek Abgeschlossen	Titrotolenekterklang Datawaraadmasa Benutaennotanan FIESTREAM Gaben Sie dan Authentifisierungsmodus und de offentreformer für des Daterbankmodul an. Authentifisierungsmodus Authentifisierungsmodus Image: Second State	Selupurterstützungeregeh Festursauswahl Instransforgingeregeh Erforderlicher Speckergetz Serverköndigungeration Deterbarkmodukonfiguration Techter- und Verwendungsbericht… Installationsregeh Installationsregeh Installationstatus Abgeschlossen	Geben Bie die Informationen au, die Sie aktoonation im Norsooft senden nachten, um Northyp Versieren von SQC Server au verseen. Diese Einderlingen sind optional. Norsooft behandet dee informationen vertraukh. Norsooft stell über Mirrooft licidete michtigen und informationen informationen gebender versicht gestellten und informationen licidete auf der Computer Installung sicken und informationen und der Stell der Konsoft-Bichtigen zum Deterschutz und auf Gebenerfessonnt für SQL Server and Weteren Informationen auf Beisrechtz und aus automatischen Licidete. Weteren Informationen auf Beisrechtz und aus automatischen Licidete. Wederen und SQL Server-Fehlenberichte ein Microsoft oder den Benchtsserver des Unternehmens senden. Dess Einstellung gilt zur für Dienste ohne Benutzerengtift.
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hife]	<zurück weiter=""> Abbrechen Hilfe</zurück>

- Nach der letzten Prüfung kann SQL installiert werden.

Installationsregeln But fabric flogel asg, na zuketimen, eb der Indaktonerungen bedaet weit, sichen Sie auf Hilfer, um weiter Sienerungen Heutersausweit Derstallationsbereit Derstallationsbereit Derstallationsbereit Findersdering aus in Versienen Bedaetsausweiter Vorang abgeschlassen, Erfalgesch, S. Felder O. Verang, O. Georgrangen 4. Derstallationsbereit Siener Sienerungen Bedaetsausweiter Sienerungen Bedaetsausweiter Sienerungen Bedaetsausweiter Sienerungen Bedaetsausweiter Sienerungen Bedaetsausweiter Sienerungen Bedaetsausweiter Bedaetsausweiter Bedaetsausweiter Bedaetsausweiter Sienerungen Bedaetsausweiter Sieneru	🚼 SQL Server 2008-Setup		_0_	K 🎇 SQL Server 2008-Setup		_0×
Status	Installationsregeln Setup führt Regeln aus, um zu besti Informationen zu erhalten.	mmen, ob der Installationsvorgang blocklert wird. Klicken Sie auf "Hife", um wi	stere	Installationsbereit Überprüfen Sie die zu installerenden	SQL Server 2003-Features.	
Instantantia Collection Instantantantia Endocution Instantantantia Endocution Instantantantia Endocution Instantantantia Endocution Instantantia Endocution Instantantia Endocution Instantantia Endocution Instantantia Instantantia Instantantia Instantantia Instantantia Instantantia Instantantia Instantantia	Shipunterstillzungengeh Fedrussunnell Instrustionfigration Erforderlicher Specherpitiz Serverbringunston Underbeimelicher Gescherpitiz Terteiler und Verwerdungsberteteten. Installationsbereit Installationsbereit Installationsbereit	Vogang abgeschlossen. Erfölgnecht 8. Feller D. Warrung D. Übersprunger Detatis ausbenden <	4. Status Erricit ausführen Status Erfolgench Erfolgench Erfolgench Under zuröffend Under zuröffend Under zuröffend Erfolgench Erfolgench Erfolgench Erfolgench Erfolgench	Sehpurterstitzungregein Pestreasenei Instanleinfiguration Erforderlicher Gescherpfalz Serverkenfiguration Destenskermoderinguration Peleher und Verwendungsbarchtrette Installeitensetztu Installeitensetztu Abgeschlossen	SQL Server 2008 Jann jetzt installert werden: Image: State installert werden: <td></td>	
C1(Programme)/Microsoft SQL Server(100()Setup Bootstrap)Log(20110		So Serve 200 Analysis Services (44 BL)-Installationsvorgang Instantiane Prothere Versionen von Morosoft Visual Studio 2008 Sprachkompatibilität der Setup-Heden altualiseren	Erfolareich Erfolareich Nicht zubroffend Erfolareich		CuPQuelenerativis: not definent Enderstorminguestion Destributions CuProgramme()Microaft SQL Sarver(100)Setup Bootstrap().cs(20110 ConfigurationFile in:	

Solid System Team

Das Setup wird ausgeführt. Nun ist SQL installiert. Weiter geht es mit der Einrichtung.

to SQL Server 2008-Setup		_ _ X	😫 SQL Server 2008-Setup		- O ×
Statuerer 2000 Setup Installationsstatus Setuputerküzungreph Fröuzusundi Erfordether Speiterplatz Befordether Speiterplatz Serverkonfgraden Daterbarmodulonfgraden Falter und Verwendgeberkterste Installationsteret Installationsteret	Der Setupvorgang ist abgeschlossen.	Saka Israo	Conception of the second sector of the second sector of the second sector of the second secon	de erfølgrech abgeschlossen. De Zusammerføssungsprotokoldater wurde an dem følgenden Specherort gespechert: Ciphogaveneldermodt SSL Server10056tete Boskstreplicog2011000: 1450025sunger umlik: Millormationen zum Skluprorgang oder zu möjdhen nårdeten Sårktøn: © De SSL Server 2008-Installation wurde erfølgrech abgeschlossen.	
Abgeschlessen		Water > Abbrechan Hefe	Abgeschlossen	Zustäckle Informationen: Die folgenden Haweise geban nur für dese Version von SQL Server. Morosoft Udsdas forder Weislas debug (ge, morosoft, com/finis/er für SQL Server 2000 net Norosoft, Udsdas finden Sie auf der Morosoft Lobder Aweislas debug (ge, morosoft, com/finis/er Tarisball 1994/95) surter http://ge.morosoft.com/finis/er/ Reporting Services Die Installekonoptionen für Reporting Services, die Sie in Solap Fedgeleigt haben, bestimmen, ob ausstätt Juscharustionen eiller debits mit. Iherer Sie auf deb Beschzeneren ausreifen kommen. Bei des Schellen	oft the

-

- Einrichten der SQL- Instanz:

Öffnen Sie unter Start- Programme- Microsoft SQL Server 2008\Konfigurationstools\ den "SQL Server-Konfigurations-Manager".

Unter dem Punkt "SQL Server-Netzwerkkonfiguration" wählen Sie den Unterpunkt "Protokolle für 'SQLEXPRESS' und aktivieren durch Rechtsklick den Status der "TCP/IP" auf "Aktiviert". Bestätigen Sie die Hinweismeldung.

Solid System Team

Administrator		🚡 Sql Server Configuration Manager	
Internet Epilore Deteine Epilore		Datei Aktion Ansicht ? ← → 1	
	Peler- ud Tenendagbeschreitikung vos SV, Soner disporteren C-RH SQ, Server Knitt dersonerter	SQL Server-Konfigurations-Manager (Lokal) SQL Server-Dienste □ SQL Server-Netzwerkkonfiguration □ Q Protokolle für 'SQLEXPRESS' B SQL Native Client 10.0-Konfiguration	Protokollname Status Shared Memory Aktiviert Named Pipes Deaktiviert TCP/IP Aktiviert VIA Deaktiviert

 Gehen Sie wieder mit Rechtsklick in die Eigenschaften der "TCP/IP" und setzten "Alle überwachen" auf "Ja" und ändern bei "IP-Adressen" den "Dynamischen TCP-Port" ganz unten bei "IPAII" auf den Wert "1433".

ed Memory	Aktiviert			Fige	nschaften von TCP/IP		
ed Pipes	Deaktiviert			eige			
/IP	Aktiviert			Pr	otokoll IP-Adressen		
	Deaktiviert						
					IP1		
Eigenschaft	ten von TCP/IP		? ×		Aktiv	Ja	
Drotokoll	m. 1				Aktiviert	Nein	
	IP-Adressen		1		Dynamische TCP-Ports	0	
E Allger	nein				IP-Adresse	192.168.123.12	
Aktivie	rt	Ja	<u> </u>		TCP-Port		
Alle üb	erwachen	Ja			TP2		
Ernale		30000			Aktiv	Ja	
					Aktiviert	Nein	
					Dynamische TCP-Ports	0	
					IP-Adresse	127.0.0.1	
					TCP-Port		
					IPAII		
					Dynamische TCP-Ports	1433	
					TCP-Port		
Alabiasiant	4				ynamische TCP-Ports		
TCP/IP-Pr	L otokoll für diese Serverin	istanz aktivieren oder deaktiviere	-n	Le	er, falls keine dynamischen Port fest um dynamische Ports zu v	ts aktiviert sind. Legen bie den W verwienden	ert a
					rest, am aynamische Ports za v	crimeriden.	
	OK Abbr	echen Übernehmen I	Hilfe		OK Abb	rechen Übernehmen	Hilfe



- Starten Sie unter "SQL Server-Dienste" per Rechtsklick "SQL SERVER (SQLEXPRESS)" neu.

🚡 Sql Server Configuration Manager						
Datei Aktion Ansicht ?						
← → 🗈 🖀 🗟 😰 🕑 🖲 🥑						
😤 SQL Server-Konfigurations-Manager (Lokal)	Name	Status	Startmodus	Anmelden als	Prozess-ID	Diensttyp
SQL Server-Dienste	5QL Server Browser	Beendet	Andere (Boot, Syste	NT AUTHORITY\LOC	0	SQL Browser
🖻 🖳 SQL Server-Netzwerkko	SQL Server (SQLE	Wird ausgeführt	tomatisch	LocalSystem	3568	SQL Server
E Protokole für SQLE B SQL Nøtive Clent 10.0-Koniver och	SQL Server-Agent	Beendet	tere (Bott, Syste	ΝΤ Αυτησαιτγίνετ	0	SQL Agent
		SOL Serve	•r-Konfigurations-Man	ager		X
				Dienst wird gestartet		
				Schließen		

- Der SQL Server ist nun konfiguriert.

Standard Parts:

- Erstellen Sie auf dem Server (dort wo Sie Ihre Standard Parts ablegen möchten) ein Verzeichnis mit dem Namen "Solid Edge Standard Parts".
 Geben Sie diesen dann mit Lese- und Schreibrechten den entsprechenden Usern oder Gruppen frei.
- Sie können jetzt Ihre Standard Parts (Machinery Library bzw. Piping Library) von der Solid Edge Zusatz- DVD installieren. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den vorher angelegten freigegebenen Ordner (Solid Edge Standard Parts) auf dem Server als Installationsziel auswählen!





ADMIN WORKSTATION:

- Installieren Sie nun auf Ihrer **Admin- Workstation** den "Standard Parts Administration" (Solid Edge Installation vorausgesetzt).
- Fügen Sie der Installation **NICHT** die Hauptgruppendateien hinzu!

Solid Edge Product Installation	Solid Edge Standard Parts Administrator - InstallShield-Assistent
C O 🛠 🗞 🖡	
Solid EDGE	Angepasstes Setup Wählen Sie die Features, den Sie installieren wollen.
64-Bit Produkte	Klicken Sie auf eine der Symbole in der Liste, um die Art einer Feature-Installation zu ändern.
Kitchen Sie auf das Solid Edge-Produkt, dass Sie installieren wollen: - Solid Edge - Bietrode Design - Bi	Standard Parts Administrator -Programmdatt Feature-Beschreibung Hauptteildateien Diese Komponente installiert die Solid Edge-Hauptteildateien. Dieses Feature benötigt 0KB auf Ihrer Festplatte.
Zum Sichten von ROF-Datelen benötigen Sie Adobe Reader. Sie kännen Adobe Reader lasternfrei von der <u>Adobe</u> Website downlaaden.	InstallShield Hilfe Abbrechen

Solid System Team

- Nach der Installation öffnen Sie im "Programmverzeichnis" den Konfigurationsassistenten.



Hier müssen alle Ablageordner nun auf das Netzwerkverzeichnis verweisen.
 Schritt 1: oberste Ebene: \\Server\Solid Edge Standard Parts
 Schritt 2: Teileordner: \\Server\Solid Edge Standard Parts\Standard Parts
 Arbeitsordner: \\Server\Solid Edge Standard Parts\Working Folder

- Nun müssen Sie die Arbeitsdatenbank ändern, da diese auf "localhost" steht.
- Klicken Sie dazu in der Arbeitsdatenbank auf "Durchsuchen":

8 Solid Edge Standard Parts Configuration Wizard	X
Dieser Wizard ermöglicht Ihnen die Änderung des Speicherortes Ihrer Standard Ordner können auf Ihrem Rechner oder im Netz liegen. Sie müssen Administrate diese Änderungen durchzuführen. Folgende Zeichen sind in den Pfaden nicht er Insight verwenden: /\;*?"<> #{}% <u>~</u> sowie Leerzeichen und ""	lteileordner. Diese orrechte haben, um rlaubt, wenn Sie
Führen Sie unten angeführte Schritte aus.	
Schritt 1 - Geben Sie den Standard Parts Ordner oberster Ebene an. Es wird nic von Insight verwalteten Webordner zu verwenden.	ht empfohlen, einen
\\WIN-JJONVBLM995\Solid Edge Standard Parts	Durchsuchen
Schritt 2 - Geben Sie die untergeordneten Standard Parts Ordner ein	Voreinstellung
Arbeitsdatenbank:	
WIN-JJONVBLM995 [ST4]	Durchsuchen
Teileordner:	
\\WIN-JJ0NVBLM995\Solid Edge Standard Parts\Standard parts	Durchsuchen
💿 Teile in Teamcenter speichern	
🔘 Teile in Insight speichern	
Teile im Dateisystem speichern	
Ordner für generierte Teile:	
\\WIN-JJ0NVBLM995\Solid Edge Standard Parts\Standard parts	Durchsuchen
Arbeitsordner:	
\\WIN_110NVBLM995\Solid Edge Standard Parts\Working folder	Durchauchan
עינאיישטיישטריישט אסווע בעצב סגמוועמוע אמונג (איטראווען דטועבו	Durchsuchen
Ergänzen der Version im Dateinamen Teilnamen in Eigenschaft der generierten Teile schreiben:	Titel •
Speichern Abbrechen	

Klicken Sie auf "Externe Datenbank im Netzwerk" und tragen dort Ihren Servernamen ein.
 WICHTIG: Name direkt ohne "\\" eingeben! Bsp: SERVER

(Bei mehreren SQL Instanzen den Namen der SQL Instanz anfügen. Bsp.: SERVER\SEexpress)

Solid System Team

Der Benutzername ist SA (SQL Server-Administrator) und das Kennwort, das Sie vorher bei der SQL Installation vergeben haben (in unserem Beispiel "1234").



Wichtiger Hinweis: Wenn hier keine Verbindung zu Stande kommt, passen Sie die Firewall am Server an!

- Nach erfolgreicher Verbindung legen Sie eine neue Datenbank an, die Sie beliebig benennen.
- Die Arbeitsdatenbank trägt nun den Namen des Servers und den Ihrer Datenbank.

	Solid Edge Standard Parts Configuration Wizard Dieser Wizard ermöglicht Ihnen die Änderung des Speicherortes Ihrer Standardteileord Ordner können auf Ihrem Rechner oder im Vezt legen. Sie müssen Administratorrechte diese Änderungen durchzuführen. Folgende Zeichen sind in den Pfaden nicht erlaubt, v Insight verwenden: \traft. \tra	er. Diese haben, um ern Sie
Datenbank Neue Datenba Auswahl der Daten Lokale Datenb Externe Dater		hen, einen hsuchen
VM18-M702 Arbeitsdatenbank localhost [Standar Datenbanken	dParts 103]	hauchen) Arbeitsdatenbank:
		hsuchen
	C: Solid Edge Standard Parts Working folder Dure Version im Dateinamen der generierten Teilnamen in Eigenschaft Titel Version im Dateinamen der generierten Schreiben: Teile ergänzen Speichern Abbrechen	hsuchen

- Nun können Sie die gewünschten Teile mit dem Standard Parts Administrator zu Ihrer Datenbank hinzufügen und verwalten. (Details siehe S. 7)



Solid System Team

USER WORKSTATION:

 Um weitere Workstations an Standard Parts anzubinden, geben Sie auf jeder zusätzlichen Workstation in den Solid Edge Optionen (in der ASM Umgebung) unter "Dateiablage" bei "Standard Parts SAC-Datei" den Ort der .sac Datei im Netzwerkverzeichnis "Solid Edge Standard Parts" an.

Allgemein	Attualsieren Andem Zurücksetzen Ale zurücksetzen			
Father	Dateitypen: Ablage:			
Speichem	Solid Edge Admin C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\Options.xml			
Dateiablagen	Makros Eleanschafte, Seed-Datei C:\Pmoram Eles\Solid Edge ST2\Pmoram\pmoraed.txt			
Benutzerprofil	Auszüge	Solid Edge Standard Parts		
InterPart	Stantonidschminn Benutzervorfagen Konfigurationsnamen C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\ConfigNames.bt		0.1	
Verwalten	Developed Parts SAC Data	igeben für 👻 Brennen Neue	er Ordner	
Bemaßungsformatvorlage	Lokaler Rahmenbibliothekeordner Ch. 2010 Ch. 201	Name	 Änderungsdatum 	Тур
Hifen	ANSI Inch - Ideranztabelle C:\Program Files\\SE-LimitsAndFitsTableANSINchi.bt ANSI metr. Toleranztabelle C:\Program Files\\SE-LimitsAndFitsTableANSIMetric.bt ISO-Toleranztabelle C:\Program Files\\SE-LimitsAndFitsTableANSIMetric.bt	HTMI	04 01 2011 14-29	Dateiordos
Zeichnungsvorgaben				Duccionante
Beschriftung	Insight-Ordnerzuordnung C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\FolderMap.txt	Standard Parts	04.01.2011 14:29	Dateiordne
Positionsnummern	Kollaboration	Working folder	04.01.2011 14:29	Dateiordne
Simulation	Vorveroffentlicht Freigegeben Ungütig	SMAPINIFile.sac	21.01.2011 14:57	SAC-Datei
	ECR			
	Verwaltete Nomteile			
	Ablage der Sicherungskopie C:\Users\\Solid Edge\Version 103\SEBackup\ Externe Stickliste C\Users\Solid Edge\Version 103\SEBackup\			
	Protokolidateien C:\Users\\Solid Edge\Version 103\Log Files			
	NX Nasiran Scracholone C. Osers (NDBEC 1.5CH OppData (Local (Temp (SESimulation			
	OK Abbrechen Übernehmen Hilfe			

Tipps und Hinweise:

 Wenn sich SQL aufgrund von unbekannten Fehlern nicht installieren lässt, überprüfen Sie Ihre Admin- Rechte bzw. erstellen Sie zur SQL- Installation ein neues Administrator-Konto.

Solid System Team

(Dies kann bei der Installation von Solid Edge mit unbekannten Fehlern geschehen bzw. bei der manuellen SQL-Installation mit einem XML-Schreibefehler vor dem Installationsprozess.)

• Bei mehreren SQL Instanzen muss im KonfigurationsManager noch zusätzlich der Name der Instanz angegeben werden.



2b Netzwerkinstallation ohne Server

Admin Workstation: SQL Server 2008 Express SP1 oder kompatible Variante (siehe SPReadme), Datenbank, Solid Edge, Standard Parts Administrator , Standard Parts-Verzeichnis im Netzwerk

User Workstation: Solid Edge, Solid Edge ASM Dateiablage: Pfad für SAC File

Hinweis: Die Admin- Workstation muss in diesem Fall angeschaltet sein, damit weitere angebundene Workstations Zugriff auf Standard Parts haben.

Das Standard Parts Verzeichnis muss im Netzwerk liegen haben, da es sonst beim Öffnen von Assemblies auf unterschiedlichen Workstations zu Dateiverknüpfungsproblemen kommt! Normteile sollten immer zentral oder projektbezogen abgelegt sein.

Möglichkeit 1:

- Die lokal mit dem Standard Parts Administrator installierte SQL-Instanz ist für den Betrieb im Netzwerk im Grunde unbrauchbar! Gehen Sie deshalb wie in <u>Teil 2a</u> vor und achten Sie darauf, dass der Ordner "Solid Edge Standard Parts" im Netzwerk freigegeben ist. Auch hier muss die Firewall angepasst werden.
- Um weitere Workstations an Standard Parts anzubinden, geben Sie auf jeder zusätzlichen Workstation in den Solid Edge Optionen (in der ASM Umgebung) unter "Dateiablage" bei "Standard Parts SAC-Datei " den Ort der .sac Datei im Netzwerkverzeichnis "Solid Edge Standard Parts" an.

Algemein Aracht Austeileur Austeileur Austeileur Aracht Austeileur Austeileur Austeileur Spechen Derdespecie Auloge Austeileur Berufsnord Austeileur C.Vingem FleevSold Edge ST3/Progen/Options.ml Berufsnord Austeileur C.Vingem FleevSold Edge ST3/Progen/Options.ml Berufsnord Austeileur C.Vingem FleevSold Edge ST3/Progen/Options.ml Berufsnord Berufsnord C.Vingem FleevSold Edge ST3/Progen/Secold Edge Start_Progen/Secold Edge Start_Secold Edge Start_Progen/Secold Edge Start_Progen/Secold Edge Start_Progen/Secold Edge Start_Progen/Secold Edge Start_Progen/Secold Edge Start_Progen/Secold Edge St	Edge-Optionen	
Statesper: Alage: Batesper: Alage: Statesper: Alage: Statesper: C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Options.ord Versitesper: C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Options.ord Markson Benetsper: Markson C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Options.ord Markson C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Options.ord Markson C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Options.ord Markson C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Ord/Olarest Edge Markson C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Ord/Olarest Edge Markson C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Ord/Olarest Edge Markson C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Solid Edge Markson C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Solid Edge Markson C.Vrogram Files/Solid Edge ST3/Program/Solid Edge Vorwalder C.Vrogra	ligemein	Aktualisieren Ändem Zurücksetzen Alle zurücksetzen
Darksperi geschem Destepseri peritorie Ablege Spachdem Spachdem C/Porgun Filex/Sold Edge ST3/Porgun/Options xri Weth Spachdrog View Seek Date C/Porgun Filex/Sold Edge ST3/Porgun/Options xri Weth Seek Date Benutsperiol Benutsperiol Monsten Benutsperiol Benutsperio	Ansicht	
pochem Side Edge Alam materiordi Bernistenic Berniste	arben	Datetypen: Ablage:
Marcia Strandingen Indere Strandingen Indere Statussen und Data Indere Strandingen	ipeichem	Solid Edge Admin C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\Options.xml
en Artopoli señ Part señ Part Nenden Bandadorian Ban	lateiablagen	Makros Eigenechafte, Seed-Datai C\Program Elec\Solid Edge ST3\Program\program()
ter Fart Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario Benutario degle Menutario	enutzerprofil	Auszige Startbildschim
Menatern Modelpen und Dat Farter Het SAC Der Chorgen Flex. SSC De	nterPart	Benutzervorlagen Konfigurationsnamen C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\ConfigNames.bt
auguspo Eardard Parts S&C Que Varver: Standardshift SMAPHINE acc Chrogen Res. VSE Units And Edg Kin Mith Inth-Teleminated Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Kin Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standards Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standard Chrogen Res. VSE Units And Part SMS Inth Software standard Chrogen Res. VSE Inth Software standard Software standard Software standard Chrogen Res. VSE Inth Software standard Softwar	'erwalten	Modellieren und Draft
Inclusion Tahmeet Sata Karis Men Mungamus Andrew Mungamus And	laugruppe	Randard Parts SAC-Datei \server \Standardparts\SMAPINIFile.sac
Him AldSinder, Voerstanderseiter, C., Voerspan, Feek, V., Seitunskongen tabelooksiste, Marken Source Voerspan, Feek, V., Seitunskongen tabelooksiste, Marken Voerspan, Feek, V., Seitunskongen tabelooksiste, Voerspan, Feek,	Bemaßungsformatvorlage	Lokaler Rahmenbibliotheksordner C:\Program Files\Solid Edge ST
Suchersprechen Suchersp	lifen	ANSI Inch-Toleranztabelle C:/Program FilesSE-LimitsAndFitsTableANSIMetric.txt ISO: Toleranztabelle C:/Program FilesSE-LimitsAndFitsTableANSIMetric.txt
Bachfarung bachbruch, and burg battorsmummen Mation	eichnungsvorgaben	Verwatet
Viugie Cache C\Lleen\\Sold Edge\Verson 103\EBackap\ Progration Progratin Progration Progration Progration Progratin P	eschriftung	Suchbereich C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\SearchScope.bt Insight-Ordnerzuordnung C:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\FolderMap.bt
ImuLation Vorweit/Bertickt Progogieden UCR ECO	ositionsnummern	Insight-Cache C:\Users\\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Insight\ Kellaboration
Hingden ECD O Verwalate Nomtele Allshjade Scherungstope Edetre Bluckker Edetre Bluckker V.Usen, Visid Edge/Verson 107/SEBeckup / Edetre Bluckker V.Usen, Visid Edge/Verson 107/SEBeckup / Edetre Bluckker V.Usen, Visid Edge/Verson 107/SEBeckup / Edetre Bluckker V.Usen, Visid Edge/Verson 107/SEBeckup / NX Natras Sorach-Onter C. Visen/MOBEC-1 SCHVige/Data-Local/Tere/SESmul	imulation	Vorveröffentlicht
ECR Vervaldets Nomstele 		Ungütig
Verwahate Nometeie Albhydre Edorawrungsloog C. (Usen), Usold Edger-Verson 103/SEBackup) Ederber Blackkate C. Usen, Usold Edger-Verson 103/SEBackup) Ederber Blackkate C. Usen, Usold Edger-Verson 103/SEBackup) NK Nastran Sorach-Ondrer C. Usen/MOBEC-1 SCH-VepData-Local/Temp/SESmul		ECR FCO
Ablege de Schwargeringene C. Ubern, Volde Eiger Vereinen 100-SEBackan V. Beterne Sucklater C. Ubern, Volde Eiger Vereinen 100 Moles Protokoldeteern C. Ubern, Volde Eiger Vereinen 100 Nop Fele Not Nasten Sonich-Oldner C. Ubern MDBECT SCH VepDate Local Veren VSEsmul		Verwaltete Normteile
Extense Skuddate C:\Leen\\Said Eiger\Venson 103\C04/Ref NK Nastan Scrach-Ovdner C:\Leen\MDBEC-1.5CH/4psData\Local\Temp\SESmul		Ablage der Sicherungskopie C:\Users\\Solid Edge\Version 103\SEBackup\
NX Neatron Sourch-Ordner C:\Ulean MDBEC=1SCH-VepData\Local\Temp\GESmul		Externe Stückliste C:\Users\\Solid Edge\Version 103\BOM files Protokolidateien C:\Users\\Solid Edge\Version 103\Los Files
		NX Nastran Scratch-Ordner C:\Users\MDBEC~1.SCH\AppData\Local\Temp\SESimulation

igeben für 👻 Brennen Neuer Ordner		
Name 🔷 👻	Änderungsdatum	Тур
\mu HTML	04.01.2011 14:29	Dateiordne
🍌 Standard Parts	04.01.2011 14:29	Dateiordne
J Working folder	04.01.2011 14:29	Dateiordne
SMAPINIFile.sac	21.01.2011 14:57	SAC-Datei

Möglichkeit 2:

- Installieren Sie auf der Admin-Workstation so wie in 1a beschrieben. Laden Sie sich von Microsoft das SQL Server Management Studio:
- Für SQL Server 2008: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=08e52ac2-1d62-45f6-9a4a-4b76a8564a2b
- Öffnen Sie die Datei, gehen Sie links auf den Punkt "Installation" und rechts auf den Punkt "Neue eigenständige SQL Server-Installation oder Hinzufügen von Features zu einer vorhandenen Installation".



- Bestätigen Sie die Prüfung und klicken Sie auf "Installieren" für die
- Setup-Unterstützungsdatei.
- Bestätigen Sie die nächste Prüfung.

Hinweis:

Auch hier müssen Sie die Firewall nachher anpassen, um die Verbindung zur Admin-Workstation zuzulassen.



- Belassen Sie die Einstellung bei "Neuinstallation …" und klicken Sie auf "Weiter".



- Bestätigen Sie die Express Lizenz und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen.
- Wählen Sie "Verwaltungstools Einfach" aus und klicken Sie auf "Weiter".

SQL Server 2008-Setup Featureauswahl Wählen Sie die zu installierende Datenbankmoduldienste und An	Express with Advanced Services-Features aus. Bei gruppierten Ins alysis Services gruppiert werden.	stallationen können nur		
Datenbankmoduldienste und Analy Setupunterstützungsregeln Installationstyp Product Key Lizenzbedingungen Featureauswahl Erforderlicher Speicherplatz Fehler- und Verwendungsberichter Installationsregeln Installationsbereit Installationsstatus Abgeschlossen	Features: Instanzfeatures Freigegebene Features Verwaltungstools - Einfach SQL Client Connectivity SDK Verteilbare Features	Beschreibung: Serverfeatures sind instanzabhängig, verfügen über eigene Registrierungsstrukturen und unterstützen mehrere Instanzen auf einem Computer.		
	Verzeichnis für freigegebene Features: C:\Program Files v	trosoft SQL Server\ ter > Abbrechen Hilfe		



- Folgen Sie allen weiteren Installationsaufforderungen.
- Die Installation ist nun abgeschlossen.
- Öffnen Sie aus dem Programmverzeichnis das MS SQL Server "Management Studio"

Solid System Team

- Klicken Sie auf "Verbinden".

Microsoft SQL Server 2008 Daten importieren und exportieren (SQL Server Management Studio Integration Services Konfigurationsteals	Verbindung mit Server	erver 2008
NVIDIA Corporation PDF24 Renesas Electronics SetPoint	Servertyp: Servemame: Authentifizierung:	Datenbankmodul ▼ M6600-MSC\SQLEXPRESS ▼ Windows-Authentifizierung ▼
Zurück Programme/Dateien durchsuchen	Benutzemame : Kennwort : Verbinden	M6600-msc\m.schmid

- Wählen Sie mit Rechtsklick auf Ihren SQL Server die Eigenschaften.



 Gehen Sie auf den Punkt "Sicherheit" und wählen "SQL Server- und Windows- Authentifizierungsmodus".
 Dies aktiviert das Öffnen der Datenbank nach außen.

🗄 Servereigenschaften - M6600	D-MSC\SQLEXPRESS
Seite auswählen Algemein Abetsspeicher Prozessoren Sicherheit Verbindungen Datenbankeinstellungen Erwetet Berechtigungen	Skript If Hife Serverauthentifizierung Windows-Authentifizierungsmodus SQI Server- und Windows-Authentifizierungsmodus
	Anneldungsüberwächung Keine Image: Nur fehlerhafte Anmeldungen Image: Nur erfolgreiche Anmeldungen Erfolgreiche und fehlerhafte Anmeldungen Serverproxykonto Image: Serverproxykonto aktivieren Proxykonto:
Verbindung	Kennwort:
Server: M6600-MSC\SQLEXPRESS	Optionen
Verbindung: m6600-msc\m.schmid Verbindungseigenschaften anzeigen	C2-Überwachungs-Ablaufverfolgung aktivieren
Stdtus	
Bereit	
	OK Abbrechen

- Erstellen Sie nun einen neuen User:

Gehen Sie dazu bei Ihrem Server auf den Punkt "Sicherheit" und den Unterpunkt "Anmeldungen". Klicken Sie rechts auf "Anmeldungen" und auf "Neue Anmeldung".

🍢 Microsoft SQL Server Manager	nent Studio					
Datei Bearbeiten Ansicht	Extras Fenster	Commur	nity ?			
🗄 🔔 Neue Abfrage 🛛 🔓 🔒	j 🖌 🕹 🔤 🖕					
Objekt-Explorer	- ₽ ×	Deta	ails zum Objekt-Explorer			
Verbinden 🛛 📑 📑 👕 😨 😹			🕝 🕲 📄 🦨 🝸 🛃 Suchen			
□ 🚺 M6600-MSC\SQLEXPRESS (SQL Server 10.0.25			M6600-MSC\SQLEXPRESS (SQL Server 10.0.2531 - m6600-msc\m.sc			
		Name		Erstellungsdatum		
🗆 🛅 Anmeldunger		.0.	##MS_PolicyEventProcessin	20.03.2012 11:25		
🤱 ##MS_Poli	Neue Anmeldung	g#MS_PolicyTsqlExecutionL.		09.07.2008 16:50		
🚑 ##MS_Poli	Filter	•	NT SERVICE\MSSQL\$SQLEX	20.03.2012 11:25		
MT SERVIC PowerShell starter		n	NT-AUTORITÄT\SYSTEM	20.03.2012 11:25		
A NT-AUTO		;a		08.04.2003 09:10		
	Berichte	•	/ORDEFINIERT\Administrat	20.03.2012 11:25		
VORDEFIN Aktualisieren			/ORDEFINIERT\Benutzer	20.03.2012 11:25		
🕀 🚞 Serverrollen						
표 🚞 Anmeldeinformatic	onen					
🕀 🚞 Serverobjekte						
🕀 🚞 Replikation						
🕀 🧰 Verwaltung						

- Erstellen Sie nun einen neuen User "SPUser" mit "SQL Server-Authentifizierung" und demarkieren Sie den Haken bei "Ablauf des Kennworts erzwingen".

Solid System Team

🔒 Anmeldung - Neu		
Seite auswählen	🔄 Skript 🔻 🛐 Hilfe	
Aligemein Serverrollen		
Sicherungsfähige Elemente	Anmeldename:	SPUser Suchen
Status	Windows-Authentifizierung	
	SQL Server-Authentifizierung	
	Kennwort:	
•	Kennwort bestätigen:	•••••
	Altes Kennwort angeben	
	Altes Kennwort:	
	Kennwortrichtlinie erzwingen	
	Ablauf des Kennworts erzwingen	intertere Annualduren iin daren
	 Benutzer muss das Kennwort bei der na Zugeordnet zu Zetfährt 	consten Anmeloung andem
		▼
Verbindung	Zu Anmeldeinformationen zuordnen	Hinzufügen
Server: M6600-MSC\SQLEXPRESS	Zugeordnete Anmeldeinformationen	Anmeldeinfor Anbieter
Verbindung: m6600-msc\m.schmid		
Verbindungseigenschaften anzeigen		
Status		Entfemen
Bereit	Standarddatenbank:	master
~4 p*	Standardsprache:	<standard></standard>
		OK Abbrechen

- Gehen Sie links auf den zweiten Punkt "Serverrollen" und fügen den Haken bei "dbcreator" hinzu. Dies erlaubt dem User-Profil weitere Datenbanken anzulegen.

Anmeldungseigenschaften -	SPUser		X
Seite auswählen Algemein Serverrollen Benutzerzuordnung Sicherungsfähige Elemente	Skript v 🕼 Hilfe Die Serverrolle wird verwendet, um einem Benutzer serverweite Sicherheitsprivliegie	en zu erteilen.	
Status	Serverolen:		
Server: M6600-MSC\SQLEXPRESS Verbindung: m6600-msc\m.schmid 2 Verbindungseigenschaften. anzeigen Status Bereit			
	ОК	Abbreche	en



- Schließen Sie das Programm.
- Öffnen Sie nun den "SQL Server-Konfigurations-Manager" und starten Sie den Dienst "SQL SERVER (SQLEXPRESS)", wie auf Seite 14 beschrieben, neu.

🐕 Sal Server Configuration Manager								
Datei Aktion Ansicht ?								
🛞 SQL Server-Konfigurations-Manager (Lokal)	Name	Status	Startmodus	Anmelden als	Prozess-ID	Diensttyp		
SQL Server-Dienste	5QL Server Browser	Beendet	Andere (Boot, Syste	NT AUTHORITY/LOC	0	SQL Browser		
E SQL Server-Netzwerkko	SQL Server (SQLE	Wird ausgeführt	tomatisch	LocalSystem	3568	SQL Server		
	🐌 SQL Sarver-Agent	Beendet	tere (Bot, Syste	NT AUTHORITYNET	0	SQL Agent		
	SQL Server-Konfligurations-Manager Dienst wird gestartet					×		
				Schließen				

Sie müssen nun im Standard Parts Konfigurations-Assistent sich mit der Datenbank und dem verbinden (siehe 2a). User war hier "SPUser"
 WICHITG: Sie müssen bei allen Ordner-Pfaden die UNC Pfade angeben!
 Auch wenn Ihre Teile lokal auf dem PC sind (was nicht zu empfehlen ist), darf der Pfad nicht "d:\Solid Edge Standard Parts\" heißen, sondern
 "\Rechnername\Freigegebener Ordner\"
 Schritt 1 - Geben Sie den Standard Parts Ordner obers von Insight verwalteten Webordner zu verwenden.

\\<mark>m6600-msc\S</mark>olid Edge Standard Parts

Solid System Team

- Die Datenbank ist nun für alle anderen User offen.
- An der USER-Workstation müssen Sie nur noch die .sac Datei, <u>wie in 2a beschrieben</u>, eintragen. (\\Rechnername\Freigegebenerordner\SMAPINIFile.sac)

Alle Angaben ohne Gewähr.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

- telefonisch unter 09404-9639-0,
- per E-Mail an hotline@sstonline.de oder
- online über das Hotline-Kontaktformular <u>http://www.solid-system-team.de/cad-support.html</u>

Ihr Solid System Team

msc Stand: 12.04.2012