Kabelübersicht

F10_IMS

Kabelname	Quelle (von)	Ziel (bis)	alle Adern	Querschnitt [mm²]	Leistung [KW]	Abgeschirmtes Kabel	Spezial kabel	Übergangs-dose	IMS	KUNDE	VORHANDEN	Reserve	INSTALL.
-W_7PR120	=11+S_PR120-11XK7 Schaltschrank	=11+K-7PR120 Regelklappe 120	4	0,5		X							X
-W_8PR122	=11+S_PR122-11XK8	=11+K-8PR122	4	0,5		X							X
-W_9PR129	=11+S_PR129-11XK9	=11+K-9PR129	4			X							X
-W_10PR545	=11+S_PR545-11XK10	=11+K-10PR545	4			X							X
-W_11M1	=11+S-11X11 Schaltschrank	=11+S-11U1 Feuerungsautomat Röstbrenner	4	1,5		X							X
-W_21TCA1	=11+S-11X21 Schaltschrank	=11+M-21TCA1 Temperatur Katalysator Einlass	2	1,5		X							X
-W_21TCAx1			0	1,5		X			X				
-W_21TCY1	=11+S-11X21 Schaltschrank	=11+M-21TCY1	2	1,5		X							X
-W_21TCYx1			0	1,5		X			X				
-W_21THE1			0	1,5		X							X
-W_21THEx1			0	1,5		X			X				
-W_21TRB1			0	1,5		X							X
-W_21TRBx1			0	1,5		X			X				
-W_21TRI1	=11+S-11X21 Schaltschrank	=11+M-21TRI1	2	1,5		X							X
-W_21TRIx1			0	1,5		X			X				
-W_23TPR1	=11+S-11X23 Schaltschrank	=11+M-23TPR1 Temperatur Produkt in Trommel	3	1,5									X
-W_23TPRx1	=11+S-11X23 Schaltschrank	=04+S-3A9	2	1,5					X				
-W_23TPRxO1	=11+S-11X23 Schaltschrank	=11+S-23U1 Schaltschrank	2	1,5					X				
-W_25TRE1	=11+S-11X25 Schaltschrank	=11+M-25TRE1 Temperatur Röster Auslass	4	1,5									X
-W_25TREx1	=11+S-11X25 Schaltschrank	=04+S-3A9	2	1,5					X				
-W_25TRExO1	=11+S-11X25 Schaltschrank	=11+S-25U1	2	1,5					X				
-W_27TCA2	=11+S-11X27 Schaltschrank	=11+M-27TCA2 Temperatur Katalysator Auslass	4	1,5									X
-W_27TCAx2	=11+S-11X27 Schaltschrank	=04+S-3A9	2	1,5					X				

1.a