Inhaltsverzeichnis

Seite	Seitenbeschreibung	Seite	Seitenbeschreibung	Seite	Seitenbeschreibung
28	=01S01+SR1.2-1X45 Drehzahlvorgabe	28	=01S01+SR1.2-1X45 Drehzahlvorgabe	28	=01S01+SR1.2-1X45 Drehzahlvorgabe
29	=01S01+SR1.2-1X46 Reinigungsventil	29	=01S01+SR1.2-1X46 Reinigungsventil	29	=01S01+SR1.2-1X46 Reinigungsventil
30	=01S01+SR1.2-1X51 Austragsgehäuse	30	=01S01+SR1.2-1X51 Austragsgehäuse	30	=01S01+SR1.2-1X51 Austragsgehäuse
31	=01S01+SR1.2-1X52 Reinigungsventil	31	=01S01+SR1.2-1X52 Reinigungsventil	31	=01S01+SR1.2-1X52 Reinigungsventil
32	=01S01+SR1.2-1X53 Schleudergehäuse	32	=01S01+SR1.2-1X53 Schleudergehäuse	32	=01S01+SR1.2-1X53 Schleudergehäuse
33	=01S01+SR1.2-1X54 Reinigungsventil-Umlufthalter	33	=01S01+SR1.2-1X54 Reinigungsventil-Umlufthalter	33	=01S01+SR1.2-1X54 Reinigungsventil-Umlufthalter
34	=01S01+SR1.2-1X55 Ventil Nachlage 1 Dichtheit	34	=01S01+SR1.2-1X55 Ventil Nachlage 1 Dichtheit	34	=01S01+SR1.2-1X55 Ventil Nachlage 1 Dichtheit
35	=01S01+SR1.2-1X56 Endschalter Ventil Nachlage 1 Druck I+II	35	=01S01+SR1.2-1X56 Endschalter Ventil Nachlage 1 Druck I+II	35	=01S01+SR1.2-1X56 Endschalter Ventil Nachlage 1 Druck I+II
36	=01S01+SR1.2-1X57 Ventil Nachlage 2 Reinigen	36	=01S01+SR1.2-1X57 Ventil Nachlage 2 Reinigen	36	=01S01+SR1.2-1X57 Ventil Nachlage 2 Reinigen
37	=01S01+SR1.2-1X58 Endschalter Ventil Nachlage 2 geschlossen/geöffnet	37	=01S01+SR1.2-1X58 Endschalter Ventil Nachlage 2 geschlossen/geöffnet	37	=01S01+SR1.2-1X58 Endschalter Ventil Nachlage 2 geschlossen/geöffnet
38	=01S01+SR1.2-1X59 Füllstand geschlossen	38	=01S01+SR1.2-1X59 Füllstand geschlossen	38	=01S01+SR1.2-1X59 Füllstand geschlossen
39	=01S01+SR1.2-1X60 Hydraulikdruck	39	=01S01+SR1.2-1X60 Hydraulikdruck	39	=01S01+SR1.2-1X60 Hydraulikdruck
40	=01S01+SR1.2-1X61 Hauptstromventil	40	=01S01+SR1.2-1X61 Hauptstromventil	40	=01S01+SR1.2-1X61 Hauptstromventil
41	=01S01+SR1.2-1X62 Ventile Trommel öffnen/schließen	41	=01S01+SR1.2-1X62 Ventile Trommel öffnen/schließen	41	=01S01+SR1.2-1X62 Ventile Trommel öffnen/schließen
42	=01S01+SR1.2-1X63 Feststoffgehäuse geschlossen	42	=01S01+SR1.2-1X63 Feststoffgehäuse geschlossen	42	=01S01+SR1.2-1X63 Feststoffgehäuse geschlossen
43	=01S01+SR1.2-1X10 Feststoffgehäuse offen	43	=01S01+SR1.2-1X10 Feststoffgehäuse offen	43	=01S01+SR1.2-1X10 Feststoffgehäuse offen
44	=01S01+SR1.2-1X11 Temperaturüberwachung Lager 1	44	=01S01+SR1.2-1X11 Temperaturüberwachung Lager 1	44	=01S01+SR1.2-1X11 Temperaturüberwachung Lager 1
45	=01S01+SR1.2-1X20 Temperaturüberwachung Lager 2	45	=01S01+SR1.2-1X20 Temperaturüberwachung Lager 2	45	=01S01+SR1.2-1X20 Temperaturüberwachung Lager 2
46	=01S01+SR1.2-1X21 Temperaturüberwachung Lager 3	46	=01S01+SR1.2-1X21 Temperaturüberwachung Lager 3	46	=01S01+SR1.2-1X21 Temperaturüberwachung Lager 3
47	=01S01+SR1.2-1X22 Frei	47	=01S01+SR1.2-1X22 Frei	47	=01S01+SR1.2-1X22 Frei
48	=01S01+SR1.2-1X23 Frei	48	=01S01+SR1.2-1X23 Frei	48	=01S01+SR1.2-1X23 Frei
49	=01S01+SR1.2-1X24 N2 Große Menge	49	=01S01+SR1.2-1X24 N2 Große Menge	49	=01S01+SR1.2-1X24 N2 Große Menge
50	=01S01+SR1.2-1X26 Überwachung N2 Große Menge	50	=01S01+SR1.2-1X26 Überwachung N2 Große Menge	50	=01S01+SR1.2-1X26 Überwachung N2 Große Menge
51	=01S01+SR1.2-1X27 Überwachung N2 Kleine Menge	51	=01S01+SR1.2-1X27 Überwachung N2 Kleine Menge	51	=01S01+SR1.2-1X27 Überwachung N2 Kleine Menge
52	=01S01+SR1.2-1X31 Frei	52	=01S01+SR1.2-1X31 Frei	52	=01S01+SR1.2-1X31 Frei
53	=01S01+SR1.2-1X32 Regelventil Abluft	53	=01S01+SR1.2-1X32 Regelventil Abluft	53	=01S01+SR1.2-1X32 Regelventil Abluft
54	=01S01+SR1.2-1X41 Frei	54	=01S01+SR1.2-1X41 Frei	54	=01S01+SR1.2-1X41 Frei
55	=01S01+SR1.2-1X42 Eingangsventilprobe	55	=01S01+SR1.2-1X42 Eingangsventilprobe	55	=01S01+SR1.2-1X42 Eingangsventilprobe
56	=01S01+SR1.2-1X43 Einspeisung N2 Kleine Menge	56	=01S01+SR1.2-1X43 Einspeisung N2 Kleine Menge	56	=01S01+SR1.2-1X43 Einspeisung N2 Kleine Menge
57	=01S01+SR1.2-1X44 Frequenzumrichter Steuersignale	57	=01S01+SR1.2-1X44 Frequenzumrichter Steuersignale	57	=01S01+SR1.2-1X44 Frequenzumrichter Steuersignale
58	=01S01+SR1.2-1X45 Einspeisung 24 VDC	58	=01S01+SR1.2-1X45 Einspeisung 24 VDC	58	=01S01+SR1.2-1X45 Einspeisung 24 VDC
59	=01S01+SR1.2-1X46 Meldungen Frequenzumrichter	59	=01S01+SR1.2-1X46 Meldungen Frequenzumrichter	59	=01S01+SR1.2-1X46 Meldungen Frequenzumrichter

+KPLAN/1

			Datum	14.Jul.2009	EPLAN	Inhaltsverzeichnis	= 01S01	
			Bearb.	blubaton			+ Inhalt	
			Gepr		1008/13	ZE 97 117-2	Blatt	1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von / Ersetzt durch		Blatt	116