

Diese Funktionalität ist nur in bestimmten Ausbaustufen verfügbar. [Info](#)

Übersicht über die Tastenkombinationen

Über Tastenkombinationen lassen sich Befehle in EPLAN besonders schnell aufrufen. Im Dialog **Tastenkombinationen** können Sie die Tastenkombinationen ändern und eigene festlegen sowie bei Bedarf die Tastenkombinationen wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

Im Grafischen Editor stehen standardmäßig die folgenden Tastenkombinationen zur Verfügung:

Befehl	Tastenkombination
Fenster (Auswahlbereich) definieren	[Leerzeichen]
Zu den Elementpunkten der markierten Elemente springen	[Tab]
Zoom um jeweils einen Schritt vergrößern	[+]
Zoom um jeweils einen Schritt verkleinern	[-]
Ganze Seite anzeigen	[3]
Symbolmakro erstellen	[B]
Fenster (Auswahlbereich) duplizieren	[D]
Ellipse einfügen	[E]
Suchfunktion: Gegenstück anspringen	[F]
Elemente gruppieren	[G]
Anzeige der Einfügekpunkte ein / aus	[I]
Kreis einfügen	[K]
Polylinie einfügen	[L]
Fenstermakro einfügen	[M]
Bezugspunktverschiebung ein / aus	[O]
Koordinateneingabe	[P]
Rechteck einfügen	[R]
Schrittweite einstellen	[S]
Text einfügen	[T]
Unsichtbare Elemente anzeigen / ausblenden	[U]
Verschieben	[V]
Zoom öffnen	[Z]
Kontexthilfe aufrufen	[F1], [Strg] + [F1]
Winkel (unten, rechts) einfügen	[F3]
Winkel (unten, links) einfügen	[F4]
Ansicht aktualisieren ("Neu zeichnen")	[F5]
Winkel (oben, links) einfügen	[F6]
T-Stück (unten) einfügen	[F7]
T-Stück (oben) einfügen	[F8]
T-Stück (rechts) einfügen	[F9]
T-Stück (links) einfügen	[F10]
Seiten-Navigator öffnen / schließen	[F12]
Symbol einfügen	[Einfg]
Inhalt eines Fensters (Auswahlbereichs) löschen	[Entf]
Cursor zum linken Bildschirmrand bewegen	[Pos1]
Cursor zum rechten Bildschirmrand bewegen	[Ende]
Nächste Seite	[Bild nach unten]
Vorherige Seite	[Bild nach oben]
Aktion abbrechen	[Esc]
Geräteanschluss einfügen	[Umschalt] + [F3]
Abbruchstelle einfügen	[Umschalt] + [F4]
Kabeldefinition einfügen	[Umschalt] + [F5]
Abschirmung einfügen	[Umschalt] + [F6]
Verbindungsdefinitionsunkt einfügen	[Umschalt] + [F7]
Brücke einfügen (Kreuzungsverbinder)	[Umschalt] + [F8]
Gerätekasten zeichnen	[Umschalt] + [F11]
Bildausschnitt nach links verschieben	[Umschalt] + [Cursortaste nach links]
Bildausschnitt nach rechts verschieben	[Umschalt] + [Cursortaste nach rechts]