

Folgende Tastaturbefehle (Tastaturkombinationen) sind standardmäßig in P8 vorhanden (u.a. im grafischen Editor):

Befehl [Taste bzw. Tastenkombination]

Abbruchstelle einfügen [Shift] + [F4]

Abschirmung einfügen [Shift] + [F6]

Aktion abbrechen [Esc]

Alles markieren [Strg] + [A]

Anbindungen unterbrechen [Strg] + [Shift] + [U]

Anderes Symbol auswählen (wenn noch ein Symbol am Cursor hängt) [Rücktaste]

Ansicht aktualisieren (Funktion Neu zeichnen) [F5]

Anzeige der Einfügepunkte ein / aus [I]

Bezugspunktverschiebung ein / aus [O]

Bildausschnitt nach links verschieben [Shift] + [Cursortaste nach links]

Bildausschnitt nach oben verschieben [Shift] + [Cursortaste nach oben]

Bildausschnitt nach rechts verschieben [Shift] + [Cursortaste nach rechts]

Bildausschnitt nach unten verschieben [Shift] + [Cursortaste nach unten]

Bogen über Mittelpunkt einfügen [Strg] + [G]

Brücke einfügen (Kreuzungsverbinder) [Shift] + [F8]

Cursor zum linken Bildschirmrand bewegen [Pos1]

Cursor zum rechten Bildschirmrand bewegen [Ende]

Direktes bearbeiten [F2]

Eigenschaften von Objekten bearbeiten [Strg] + [D]

Eigenschaftstexte verschieben [Strg] + [B]

Einzelbemaßung einfügen [Strg] + [Shift] + [A]

Elemente aus der EPLAN-Zwischenablage einfügen [Strg] + [V]

Elemente ausschneiden (und in die EPLAN-Zwischenablage kopieren) [Strg] + [X], [Shift] + [Entf]

Elemente gruppieren [G]

Elemente in die EPLAN-Zwischenablage kopieren [Strg] + [C]

Elemente in Suchergebnisliste einfügen [Strg] + [I]

Ellipse einfügen [E]

Fenster (Auswahlbereich) definieren [Leertaste]

Fenster (Auswahlbereich) duplizieren [D]

Fenstermakro einfügen [M]

Fenstermakro erstellen [Strg] + [F5]

Ganze Seite anzeigen [3]

Gehe zu (Grafik) [Strg] + [J]

Gerät einfügen [Alt] + [Einfg]

Geräteanschluss einfügen [Shift] + [F3]

Gerätekasten zeichnen [Shift] + [F11]

Grafik: Rotieren [Strg] + [R]

Grafische Bearbeitung schließen [Strg] + [F4]

Inhalt eines Fensters (Auswahlbereichs) löschen [Entf]

Kabeldefinition einfügen [Shift] + [F5]

Kontexthilfe aufrufen [F1], [Strg] + [F1]

Koordinateneingabe [P]

Kreis einfügen [K]

Letzten Schritt rückgängig machen [Strg] + [Z], [Alt] + [Zurück]

Linie einfügen [Strg] + [F2]

Meldungsverwaltung öffnen / schließen [Strg] + [Shift] + [E]

Nächste Seite [Bild nach unten]

Neues BMK (im Eingabefeld sichtbares BMK) [Strg] + [N]

Ortskasten einfügen [Strg] + [F11]

Objekte gleichen Types markieren [Strg] + [O]

Pfad-Funktionstext einfügen [Strg] + [T]

Polylinie einfügen [L]

Raster anzeigen ein / aus [Strg] + [Shift] + [F6]
Rechteck einfügen [R]
Relative Koordinaten eingeben [Shift] + [R]

Schaltschrankaufbau-Navigator öffnen / schließen [Strg] + [Shift] + [M]
Schrittweite einstellen [S]
Seite erstellen [Strg] + [N]
Seite markieren [Strg] + [M]
Seiten drucken [Strg] + [P]
Seitenmakro erstellen [Strg] + [F10]
Seiten-Navigator öffnen / schließen [F12]
Suchfunktion aufrufen [Strg] + [F]
Suchfunktion: Gegenstück anspringen [F]
Suchfunktion: Zum nächsten Eintrag springen [Strg] + [Shift] + [F]
Suchfunktion: Zum vorherigen Eintrag springen [Strg] + [Shift] + [V]
Symbol einfügen [Einfg]
Symbolmakro einfügen [Strg] + [Einfg]
Symbolmakro erstellen [B]

Tabellarisch bearbeiten [Strg] + [Q]
Text einfügen [T]
T-Stück (links) einfügen [F10]
T-Stück (oben) einfügen [F8]
T-Stück (rechts) einfügen [F9]
T-Stück (unten) einfügen [F7]

Übergreifendes Bearbeiten: Projektdaten aus Auswertung bearbeiten [Strg] + [Shift] + [D]

Unsichtbare Elemente anzeigen / ausblenden [U]

Verbindungsdefinitionspunkt einfügen [Shift] + [F7]
Verschieben [V]
Vorherige Seite [Bild nach oben]

Winkel (oben, links) einfügen [F6]
Winkel (unten, links) einfügen [F4]
Winkel (unten, rechts) einfügen [F3]

Zeilenumbruch einfügen [Strg] + [Eingabe]
Zoom öffnen [Z]
Zoom um jeweils einen Schritt vergrößern [+]
Zoom um jeweils einen Schritt verkleinern [-]
Zu den Elementpunkten der markierten Elemente springen [Tab]
Zu Elementpunkten springen [Shift] + [Strg] + [Cursortaste]
Zu Elementpunkten springen, die auf gleicher Höhe liegen [Shift] + [Alt] + [Cursortaste]
Zum linken Einfügepunkt auf gleicher Höhe springen [Alt] + [Cursortaste nach links]
Zum nächsten Einfügepunkt links springen [Strg] + [Cursortaste nach links]
Zum nächsten Einfügepunkt oben springen [Strg] + [Cursortaste nach oben]
Zum nächsten Einfügepunkt rechts springen [Strg] + [Cursortaste nach rechts]
Zum nächsten Einfügepunkt unten springen [Strg] + [Cursortaste nach unten]
Zum nächstgelegenen Elementpunkt springen (das kann auch ein Endpunkt eines Elements sein) [Alt] + [Pos1]
Zum oberen Bildschirmrand springen [Strg] + [Pos1]
Zum oberen Einfügepunkt im gleichen Pfad springen [Alt] + [Cursortaste nach oben]
Zum rechten Einfügepunkt auf gleicher Höhe springen [Alt] + [Cursortaste nach rechts]
Zum unteren Bildschirmrand springen [Strg] + [Ende]
Zum unteren Einfügepunkt im gleichen Pfad springen [Alt] + [Cursortaste nach unten]
Zwischen den geöffneten Fenstern, wie Grafischer Editor, Navigatoren etc., wechseln [Strg] + [F12]

Die komplette Übersicht befindet sich auch in der P8 Online-Hilfe unter dem Thema *Übersicht der Tastaturbefehle...*