



Hier soll ein Norm O-Ring eingelegt werden. Wie kann man den mittleren Durchmesser des Norm O-Rings in Abhängigkeit zur gestreckten Länge der O-Ringnut bringen?