


Hier Bemaßung ohne  
Bem - Update

Die in dieser Zeichnung für mich "korrekte"  
Größe der Bemaßung wird immer erst nach  
Bem - Update  
wirksam.  
Was ist hier falsch?  
Ich möchte direkt die "korrekte" Größe  
antragen können.  
Wer kann mir helfen?



Hier Bemaßung mit  
Bem - Update