




Nach dem 2. Klick hat das Teil keine Blechdicke mehr oder es wird nur eine Linie angezeigt, die obwohl Endpunkt fangen aktiviert ist nicht auf die Endpunkte läuft und der Freischnitt, der bei der ersten Ecke richtig erzeugt wird fehlt:



Was ist an dieser Ecke anders?

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Wiegand
Geschäftsführer