

Befehl: Esc drücken um zur Verbindungsart zurückzukehren:
Befehl:

Treppe

Allgemein | Stufen | Gitterroste | **Treppenpodest und Treppenlauflänge**

Treppenpodeste

Nr.	Ebene
6	9600
5	8000
4	6400
3	4800
2	3200
1	1600
0	0

Eigenschaften...

Hinzufügen >

Hinzufügen auf Ebene:

Ebene ändern:

Entfernen


Treppenlauf

Zwischen Treppenpodest	Anzahl der Stufen	Länge der Stufen	Höhe der Stufen
4 - 5	9	263	178
3 - 4	9	263	178
2 - 3	9	263	178
1 - 2	9	263	178
0 - 1	9	263	178

Eigenschaften...

Speichern als Vorlage | Vorlage benutzen:

Anwenden | OK | Ausblenden | Schließen | Hilfe



Befehl: Esc drücken um zur Verbindungsart zurückzukehren:
 Befehl:
 Befehl: Esc drücken um zur Verbindungsart zurückzukehren:*Abbruch*