



Zeigen Einstellungen

- DECKEL_OBEN.PRT
- RECHTS
- OBEN
- VORNE
- STD-KOORD
- X_ACHSE
- Y_ACHSE
- Z_ACHSE
- Skizze 1
- Drehen 1
- DTM1
- Bohrung 2
- Bohrung 3
- Fase 1
- Rundung 1
- Muster 1 von Bohrung 4



MASSSTAB :1:1 TYP :PART NAME: DECKEL_OBEN GROSSE: A3

• Ansicht links_4, Modell DECKEL_OBEN.PRT, QSchnitt A werden gezeigt.
➔ Pfeilstil aus der Liste wählen.

Zeichnungselem und -ansicl