


Anleitung Layout überprüfen und automatisch abbuchen

Diese Funktion ist nur für Projekte vom Typ ELCAD gedacht, wo die Geräte für das Layout von einer Stückliste abgebucht werden.

Vorbereitung

1. Das Script „checkLayoutSymbols.prg“ ist in das Verzeichnis command.auc zu kopieren (z.B. C:\Users\Public\Documents\aucotec\elcad\7120\1031\COMMAND.AUC)
2. Die Struktur der Stückliste muss mindestens die Codenummern 1,2,3,4,21,3020 beinhalten.
3. Die Grafik öffnen und das Customize Kommandozeilenmenü wie folgt erweitern



4. Nun steht der neue Menüpunkt zur Verfügung und kann auf den geöffneten Aufbauplänen genutzt werden um diese zu überprüfen und gleichzeitig automatisch das Flag für den Abbuchstatus zu pflegen.

