

Hallo Wilhelm, guten Morgen!

Vielen Dank für die Hinweise.

Welche Art der Bemaßung ist hier zu wählen:

Die Zwangsbemaßung aus den Optionen der Zwangsbedingungen oder eine konventionelle Bemaßung?

Wenn ich eine konventionelle Bemaßung einfüge, entsteht bei mir kein Eintrag in der Kalkulatorpalette.  
Was mache ich hier falsch?

Bemaßungen erstelle ich immer konventionell.

Da hat man eine viel größere Kontrolle darüber was und wie bemaßt werden soll.

Damit die Werte im Kalkulator auftauchen, brauchst du nur den rot eingekreisten Button anklicken.

Das muss jedoch geschehen bevor du die Bemaßung aufrufst.

Zwangsbemaßungen sind eigentlich dafür gedacht um 3D Modelle zu steuern.

