


Layout-Beschreibung

Unter Modelleinstellungen Nr.1 → CI-Teil auswählen



→ Regenerieren Nr.2