
SolidWorks
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Fenster Hilfe
19900-279 Roesttrommel 800 - Blatt2 [Schreibgeschützt]
SolidWorks Hilfe durchsuchen
Intelligente Bemaßung
Modellelemente
Rechtschreibprüfprogramm
Bezugshinweis
Stücklistensymbol
Automatisches Stücklistensymbol
Versionssymbol
Oberflächenbeschaffenheit
Schweißnahtsymbol
Bohrungsbeschreibung
Form- und Lagetoleranzen
Bezugssymbol
Bezugsstelle
Bereich schraffieren/füllen
Blöcke
Mittelkreuz
Mittellinie
Tabellen
Layout anzeigen
Beschriftung
Skizze
Evaluieren
Office Produkte
Zeichnung
Zeichenansicht19
Referenzkonfiguration
Standard
Pfeil
Anzeigestatus
Standard_Anzeigestatus-1
Anzeigeart
Anzeige wie Eltern-Ansicht
Maßstab
Eltern-Maßstab verwenden
Blattmaßstab verwenden
Benutzerdefinierten Maßstab verwenden
1:10
Bemaßungstyp
Projiziert
Wahr
Gewindedarstellungsanzeige
Hohe Qualität
Entwurfsqualität
Weitere Eigenschaften...
50
39
E
F
Blatt1
Blatt2
LAYER01
Legen Sie die Eigenschaften für die ausgewählte Ansicht fest
563.58mm 219.57mm 0mm Unterdefiniert Modus Große Baugruppe Bearbeiten Zeichenansicht19 1 : 10